

DLP Cinema® 放映机

**NEC**

# 用户手册

---

DLP Cinema® 放映机

**型号 NP-NC1700L+**

冷水机

**NP-17CU01+**

保留备用

Sharp NEC Display Solutions, Ltd.

# 重要信息

**注意事项：**使用 **NC1700L+** 之前请仔细阅读本手册，并保存好本手册以便以后参考。

在本手册中，NC1700L+ (放映机部件) 将简称为“放映机”，NP-17CU01+ 称为“冷水机”，NP-90MS02 (集成媒体服务器) 将简称为“媒体模块”或“IMB”。

- DLP、DLP 影院和其各自的标识是德州仪器有限公司的商标或注册商标。
- Microsoft、Windows 和 Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。
- Java 是 Oracle 和/或其子公司的注册商标。
- 该用户手册中提到的其它产品和公司名称可能是其各自持有人的商标或注册商标。
- 本文档中的制图和屏幕截图可能与实际的制图和屏幕截图有略微不同。
- GPL/LGPL 软件许可证  
本产品包含 GNU 通用公共许可证 (GPL)、GNU 宽通用公共许可证 (LGPL) 以及其它许可证范畴下的软件许可。有关各软件的更多详情，请参阅网站上“about GPL&LGPL”文件夹中的“readme.pdf”。

## 警告

为了防止火灾或者电击，应避免放映机淋雨或者暴露在潮湿之处。

## 注意

为减少电击危险，不要打开机壳。内部没有用户可用部件。有关维修事宜请委托给有资格的 NEC 维修服务人员。



本符号用来警告用户：放映机内的未绝缘电压可能足以导致电击。因此，请勿接触放映机内部的任何部件，以防发生危险。



本符号用来提醒用户：包含有关放映机操作及维护的重要信息。应仔细阅读本信息，以免发生问题。

## 激光安全注意事项

本产品归类于 IEC 60825-1-2014 第 3.0 版的 Class 1。本产品归类于 IEC 62471-5-2015 第 10 版的 RG3。关于机器的设置和管理，请遵循各国的相关法令、法制。

## 注意

使用非这里指定的方法进行控制或调整，可能会导致有害激光辐射。

- 切勿在放映机启动状态下窥视镜头。此举会导致眼睛严重受伤。



- 切勿在放映机光线射及之处放置任何物体 (如放大镜)。从镜头发射出来的光是发散的，因此可改变光线方向的任何类型的异常物体都可能导致如火灾或者眼睛受伤等意外事故的发生。
- 当打开放映机时，确保没有人面向从激光发射的光的路径中的镜头。
- 只能由指定的人员在影院操作本产品。客户不应操作本产品。

## 警告

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

## 注意

- 为了减少无线电视接收的干扰，请使用附带铁氧体磁芯的信号线。使用没有附带铁氧体磁芯的信号线可能会引起无线电视接收的干扰。

## 重要安全措施

这些安全指示可令本放映机维持长久的使用寿命，并可防止火灾和电击。请仔细阅读并留意所有的警告。

## 安装

1. 不要将投影光束对准其他人或反光物体。
2. 有关运输和安装放映机，请咨询您的经销商。请勿试图自行运输或安装放映机。  
为了确保放映机正常操作并避免人身伤害，本放映机必须由专业技术人员安装。
3. 把放映机安放在干燥区域的水平表面、远离灰尘和潮湿的环境。把放映机的正面向上或向下倾斜会缩短光源的使用寿命。  
当光源开着时，放映机不可以侧放。  
否则，可能会损害放映机。
4. 不要把放映机安装在阳光直射、靠近加热装置或热辐射装置的地方。
5. 暴露在多尘、多烟或多蒸汽的环境会损害内部部件。
6. 小心拿好放映机。摔或震动放映机会损害内部部件。
7. 移动放映机时，请务必从放映机上取下镜头和冷水机，然后再移动。
8. 搬动放映机时，至少需要四个人。

9. 切勿用手握住镜头部位。否则，放映机可能会掉落，从而导致人身伤害。
10. 不要在放映机顶上放置重物。
11. 移动放映机之前，请关闭放映机并断开电源线。
12. 在海拔约为 1600 米或更高的地方使用本放映机时，需要配置冷却风扇设置。请预先咨询您的经销商。
13. 卸下和安装镜头时，请关闭放映机。否则可能导致视力丧失。
14. 请勿将本放映机安装在存放在下列环境中。否则，可能会造成机器故障。
  - 强大的磁场中
  - 存在腐蚀性气体的环境中
  - 户外
15. 移动放映机时，请检查以下事项：
  - 放映机和冷水机已关闭，电源插头已从插座上拔下。
  - 将设备连接到放映机的连接器电缆和软管已拔下。



## 电源

1. 放映机被设计成按以下说明的电源电压进行操作。
  - AC200–240V 10.7A (最大) 50/60Hz 单相位
 在使用放映机之前，请确定您的电源符合以上要求。
2. 本放映机附带电源线。有关连接电源线的详情，请参阅“2-2. 连接电源线”（第 23 页）。请向经销商咨询如何安装或拆卸冷水机的交流电源线。
3. 小心使用电源线。破损或磨损的电源线可能引起电击或火灾。
  - 切勿过度弯曲或拉扯电源线。
  - 切勿把电源线放在放映机或其它重物下面。
  - 切勿用其它软材料（如毯子）覆盖电源线。
  - 切勿加热电源线。
  - 不要更改安装的电源线的布置。
4. 如果放映机长时间不使用，请关闭放映机和冷水机，从插座上拔下电源插头。
5. 电源线和信号线放置太近会引起拍频噪声。若出现这种情况，请把它们分开放置，这样就不会出现拍频噪声。拍频噪声会破坏画面，图像上会出现滚动条。
6. 雷雨期间不要触摸放映机。否则，可能会引起电击或火灾。


## 警告

1. 在放映机开启状态下，切勿使用随机附带的镜头盖或类似物覆盖镜头。否则，投射光线释放的热量可能导致镜头盖扭曲或熔毁，并灼伤手部。
2. 请勿将易受热物体放置在放映机镜头前。否则投射光线释放的热量可能导致物品熔毁。



本机向前后方向倾斜使用时，请在水平方向 (+10° 至 -15°) 的范围内使用。如超过范围使用，则可能因为左右倾斜而导致故障。

前后方向倾斜使用时，如在超过水平方向范围的状态下使用本机，将在液晶画面上显示“TiltDegree-Over”。此信息显示后，请变更为水平方向范围内角度的设置状态。



当安装在地板或桌面上时

### 关于火灾和电击的注意事项

1. 为避免可能有害浓度的臭氧和热气积聚在放映机内部，须确保通风状态良好且通风口不被阻塞。在放映机和墙壁之间至少需留出 30 厘米间隔。尤其是，背面出风口的前面需留出 70 厘米或更大的间隔。冷水机和墙壁之间至少要有 19.8 英寸 (50 厘米) 的空间。
2. 切勿让纸夹和纸屑等异物掉入放映机内。切勿试图找回可能掉入放映机内的任何物品。切勿将铁丝或者螺丝起子等金属物体插入放映机内。如果有东西掉入放映机，请关闭放映机和冷水机，从插座上拔下放映机电源插头。然后委托有维修资格的维修服务人员取出物体。
3. 在下列情况下需关闭放映机，拔掉电源线并请有维修资格的维修服务人员维修放映机：
  - 电源线或插头损坏或磨损。
  - 如果有液体流入放映机或放映机被暴露于雨水。
  - 如果您按照用户手册里的说明操作，但放映机还不能正常工作。
  - 如果放映机被摔到地上或机箱破损。
  - 如果放映机性能有显著改变，表明需要维修了。
4. 切勿在放映机光线射及之处放置任何物体 (如放大镜)。从镜头发射出来的光是发散的，因此可改变光线方向的任何类型的异常物体都可能导致如火灾或者眼睛受伤等意外事故的发生。
5. 使用 LAN 缆线时：  
使用局域网线时，为安全起见，不要连接可能有过电压的外设线路。
6. 放映机正常操作期间，请勿试图触摸放映机上的出风口，因为它很热。

### 清洁

1. 清洁机箱或更换光源之前，请关闭放映机并拔出电源线。
2. 在清洁过程中，关闭放映机和冷水机，从电源插座上拔下电源插头。
3. 定期用布清洁机箱。如果很脏的话，请使用温和的清洁剂。不要使用如酒精或稀释剂这样的刺激性清洁剂或溶剂。
4. 使用风筒或镜头清洁纸清洁镜头，小心不要刮伤或损坏镜头。
5. 切勿用湿手触摸放映机和电源插头。否则，可能会引起电击或火灾。

### 注意

1. 当放映机处于开机状态时，请勿从墙上插座或放映机拔出电源线。否则会损坏放映机。
  - 正在投射图像时。
  - 关掉放映机后正在冷却时。  
(风扇转动，POWER 键 LED 指示灯闪烁绿色。LCD 屏幕显示“Cooling...” (冷却)。
2. 启动灯亮 90 秒内及 POWER 指示灯闪烁绿色时，切勿关闭交流电源。否则，可能会缩短光源使用寿命。
3. 推荐使用一个带有 20 安培或以上电路断路器的墙上插座。

### 关于搬运放映机/处理可选镜头的注意事项

当装运带有镜头的放映机时，在装运之前请摘下镜头。镜头尚未安装在放映机上时，一定要在其上面安装防尘盖。运输过程当中不正确的处理方式可能造成镜头和镜头移动装置的损坏。

### 光模块


1. 本产品中附带一个含有多个激光二极管的光模块，作为光源。
2. 这些激光二极管密封于光模块内。对于光模块的性能，无需保养或维修。
3. 不允许最终用户更换光模块。
4. 有关光模块的更换以及更多详情，请联系专业的经销商。

### 关于不清楚地方或维修的问题

关于不清楚的地方、故障或产品维修，请联系经销商或支持的分支机构。

# 激光孔径模块

- 本产品中配备有激光模块。  
使用非这里指定的方法进行控制或调整，可能会导致有害激光辐射。
- 本产品归类于 IEC 60825-1-2014 第 3.0 版的 Class 1。  
本产品归类于 IEC 62471-5-2015 第 1.0 版的 RG3。  
关于该设备的安装和管理，请遵守您所在国家的相关法律和法规。  
光源内部的激光输出  
蓝泵浦激光二极管：波长 450-460 nm，输出功率 450 瓦  
红色激光二极管：波长 636-642 nm，输出功率 100 瓦



标签 A:激光标签说明

标签 B:灯泡警告标签

LASER APERTURE

OUVERTURE DU LASER

For North America

**LASER RADIATION**

AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

RED Max. 890 mW LD, CW 636-642 nm  
BLUE Max. 800 mW LD, CW 450-460 nm

**CLASS 4 LASER PRODUCT**

**RAYONNEMENT LASER**

ÉVITEZ D'EXPOSER LES YEUX OU LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUSÉS

ROUGE Max. 890 mW LD, CW 636-642 nm  
BLEU Max. 800 mW LD, CW 450-460 nm

PRODUIT LASER DE CLASSE 4  
IEC 60825-1:2007

LASER  
1

レーザー  
クラス 1

第 1 类  
激光

JIS C 6802:2014

IEC/EN 60825-1:2014

**RISK GROUP 3**

**WARNING!**

DO NOT LOOK INTO THE BEAM.  
NO DIRECT EYE EXPOSURE TO THE BEAM IS PERMITTED.  
HAZARD DISTANCE: REFER TO THE MANUAL

**GROUPE DE RISQUE 3**

**AVERTISSEMENT !**

NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE FAISCEAU.  
L'EXPOSITION DIRECTE DES YEUX AU FAISCEAU EST INTERDITE.  
DISTANCE A RISQUE: SE REPORTER AU MANUEL

**RISIKOGRUPPE 3**

**WARNING!**

SCHAUEN SIE NICHT IN DEN STRAHL.  
DIREKTER AUGENKONTAKT MIT DEM STRAHL IST NICHT ERLAUBT.  
SICHERHEITSDISTANZ: SEHE HANDBUCH

**ГРУППА РИСКА 3**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

НЕ СМОТРИТЕ НА ЛУЧ.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛЮБОЕ ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛУЧА НА ГЛАЗА.  
ОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ: СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**リスクグループ 3**

**警告！**

ビームを見ないこと。  
目へのビームの直接照射はくを禁止する。  
障害距離：取扱説明書を参照

**위험 그룹 3**

**경고!**

빔을 눈으로 보지 마십시오.  
빔을 직접 눈에 노출하는 것은 허용되지 않습니다.  
위험 거리: 설명서를 참조하십시오.


**风险组别 3**

**警告！**

请勿注视光束。  
不允许视网膜暴露于光束中。  
有害距离：请参阅手册

IEC/EN 62471-5:2015

## 重要信息



标签 C: 厂商的 ID 标签

# NEC

3264634801  
XXXX XXXX



产品名称: 数字式放映机  
产品型号: NP-NC1700L+  
额定电压: 200-240V ~  
额定频率: 50/60Hz  
额定电流: 10.7A  
生产工厂: 中达电子 (江苏) 有限公司  
地 址: 江苏省苏州市吴江经济技术开发区江兴东路1688号



△ 注意: 为了防止电击, 不要打开机壳, 里面没有使用者可以维护之元件。  
△ 警告: 为降低火灾和电击的风险, 请不要将设备暴露在雨或潮湿的环境中。  
△ 警告: 此为A 级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰。  
在这种情况下, 可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。



Sharp NEC Display Solutions, Ltd. 日本国东京都港区三田一丁目4番28号

标签 D



标签 E



冷水机 (NP-17CU01) 标签  
含氟气体标签

**F-Gas Label**

Contains fluorinated greenhouse gases.	Hermetically Sealed
Contient des gaz à effet de serre fluorés.	Fermés hermétiquement
Enthält fluorierte Treibhausgase.	Hermetisch versiegelt
Contiene gases fluorados de efecto invernadero.	Sellado herméticamente
Contém gases fluorados com efeito estufa.	Hermeticamente fechado
Содержит фторированные парниковые газы.	Герметично запечатано
불소계 온실 가스를 포함합니다.	밀봉
含有温室氟化气体。	气密密封

REFRIGERANT TYPE	R134a
CHARGE IN kg :	1.09 kg
CO2 eq	1.56 tonnes CO2 eq
GWP	1430
H/Pressure	17.3bar
L/Pressure	4.2bar

---

**フロン排出抑制法 第一種特定製品**

この製品には冷媒として、フロン類(HFC)が使われています。

(1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。

(2) この製品を廃棄する場合には、フロン類の回収が必要です。

(3) 本製品に使用しているフロン類の冷媒番号・量は以下になります。

(4) 算定漏えい量の報告に使用するフロン類のGWP値は以下になります。

冷媒番号	R134a
冷媒量	1.09 kg
GWP値	1430



3264631400  
XX XX

NP-17CU01 ID 标签

**NEC**

产品名称: 冷水机  
产品型号: NP-17CU01+



额定电压: 200-240V~  
额定频率: 50Hz  
额定电流: 9.2A

---

额定电压: 220-240V~  
额定频率: 60Hz  
额定电流: 10.3A

生产工厂: 高抗股份有限公司  
地 址: 台湾省台中市雾峰区五福路412巷12号

△注 意: 为了防止电击, 不要打开机壳,  
里面没有使用者可以维护之元件。

△警 告: 为降低火灾和电击的风险,  
请不要将设备暴露在雨或潮湿的环境中。

△警 告: 仅限室内使用。

△警 告: 此为A 级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电  
干扰。在这种情况下, 可能需要用户对干扰采取切实可行的  
措施。




Sharp NEC Display Solutions, Ltd.  
日本国东京都港区三田一丁目4番28号


3264634701  
XX XX

## 激光辐射范围/不可进入范围 (HD: 危险距离)


- 下表列出了归类为 IEC 62471 第 3 危害等级 (RG3) 的投影机发出光线的辐射范围。
- 安装投影机时请保持在界限内。  
请安装挡板，防止人眼进入 RG3 区域。  
挡板安装位置应与 RG3 区域保持 1m 以上的水平安全区域。为了便于将投影机悬空安装，请在地面与 RG3 区域之间保持至少 2m 的距离。

镜头	HD (危害距离) [m]	H (水平) [m]	V (垂直) [m]
NP-9LS12ZM1	2.8	1.63	0.86
NP-9LS13ZM1	3.5	1.67	0.88
NP-9LS16ZM1	4.2	1.56	0.82
NP-9LS16Z1	3.7	1.81	0.96
NP-9LS20ZM1	4.7	1.21	0.64
NP-9LS20Z1	5.2	1.91	1.01
NP-9LS40Z NP-9LS40ZM1	10.0	1.58	0.83

当安装在地板或桌面上时



当安装在天花板上时



\* 如果需要进行镜头移位，请考虑根据镜头移位的量确定投影图像的移位。

 **注意**

为了安全起见，请注意所有注意事项。

**放映机的安装**

- 规划放映机的布局时，确保采取安装手册上规定的安全措施。
- 为了杜绝危险的发生，请在容易够到的位置安装壁装插座，以便在紧急时拔出电源插头，或安装用作断路器的装置，以便关闭放映机的电源。
- 请采取安全措施，防止人眼进入 RG3 区域。
- 根据安装位置选择适当镜头，并根据每个镜头确定安全区域。对打开的放映机进行调光操作时，请确保采取适当的安全措施。
- 如果根据安装的镜头确定了适当的安全区域，请检查所采取的安全措施是否有效。请定期检查有效性，并做记录。
- 放映机管理员（操作员）开始操作放映机之前，对其进行安全教育。

**放映机的使用**

- 指示放映机管理员（操作员）在打开放映机之前进行检查。（包括对放映机发出光线的安全检查）
- 放映机打开时，指示放映机管理员（操作员）能在紧急情况下控制放映机。
- 指示放映机管理员（操作员）将安装手册、使用手册和检查记录保存在易于拿取的位置。
- 指示放映机管理员（操作员）确认放映机是否符合每个国家和地区的标准。

<b>重要信息</b> .....	<b>2</b>
<b>1. 包装箱内有哪些物件？以及放映机各部位名称</b> .....	<b>11</b>
1-1. 特性.....	11
1-2. 包装箱内有哪些物件？.....	13
1-3. 放映机各部位名称.....	15
2-1. 安装和连接步骤.....	22
<b>2. 安装和连接</b> .....	<b>22</b>
2-2. 连接电源线.....	23
2-3. 连接图像输入终端.....	27
2-4. 连接各种控制终端.....	27
3-1. 投射图像的步骤.....	28
<b>3. 图像投射 (基本操作)</b> .....	<b>28</b>
3-2. 启动放映机.....	29
3-3. 选择输入信号标题.....	31
3-4. 调整投射画面的位置和尺寸.....	32
3-5. 防止误操作.....	36
3-6. 在放映机开启状态下开关光源.....	37
3-7. 关闭放映机.....	38
4-1. 调整菜单的基本操作.....	40
<b>4. 使用菜单</b> .....	<b>40</b>
4-2. 调整菜单表格.....	45
4-3. 标题选择.....	47
4-4. 配置.....	48
4-5. 标题设置.....	50
4-6. 信息.....	50
5-1. 清洁机箱.....	54
<b>5. 维护您的放映机</b> .....	<b>54</b>
5-2. 清洁镜头.....	55
6-1. 故障排除.....	56
<b>6. 附录</b> .....	<b>56</b>
6-2. 指示灯显示清单.....	57
6-3. 使用 HTTP 浏览器进行操作.....	60
6-4. 日志文件的写入 (Save Information).....	62
6-5. 外形图.....	65
6-6. 规格.....	67
6-7. 电源线.....	69
6-8. 针分配和终端功能.....	71
6-9. 相关产品清单.....	78

---

---

# 1.

## 包装箱内有哪些物件？ 以及放映机各部位名称

---

---

### 1-1. 特性

- **DLP Cinema® 放映机**

使用 NEC 领先的成像技术，符合美国数字电影创导组织 (DCI) 定义的严格投射标准。同时也支持 3D 投射和高帧率 (HFR)。

- **采用长使用寿命的激光光源**

本放映机采用新开发的激光光源，提供优良的可靠性和冗余度。由于激光光源具有较长的使用寿命 (约 30,000 小时)，通过消除诸如长时间地更换和调整光模块等维护的需要，便实现了低成本操作。此外，也降低了光源突然关掉并留下黑屏的风险。

- **通过更紧凑轻便的机体，实现了缩小安装空间和增加自由度**

0.69 英寸 DLP Cinema 芯片的使用以及放映机主体中光模块的集成，实现了缩小安装空间，也改善了安装的自由度。为了支持多种安装方式，各种各样的可选镜头 (另售) 均可用于本放映机 (本放映机出厂时未安装镜头)。

- **配置易使用功能**

- (1) 可进行一触式操作的镜头记忆功能和光源记忆功能

本放映机配备有可存储镜头的变焦位置和移动位置的镜头记忆功能以及可存储各输入信号分别的亮度设置的光源记忆功能。这使得在投射具有不同屏幕尺寸和亮度设置的多个不同输入信号时简单通过选择信号便可使用预先配置的设置进行投射 (有关支持镜头记忆功能的镜头的详情，请参阅“6-9. 相关产品清单” (第 78 页))。

- (2) 内置自动调整功能使得光源的亮度和颜色一致

很长一段时间使用此光源随之产生的亮度降级和颜色差异保持一个最小值 (这段时间中，视亮度设置的不同，可限制的亮度差异也不同)。

## 1. 包装箱内有哪些物件? 以及放映机各部位名称

---

### (3) 经常使用的标题可登录至预置键

为了方便选择已登录的标题 (输入信号), 装载了 8 个预置键。对本放映机来说, 最多可登录 100 个信号。可在 100 个信号中任意分配 16 个至预置键。

### (4) 可通过网络从电脑进行放映机的操作或设定

使用单独提供的软件“Digital Cinema Communicator (DCC) for S2”, 可通过网络从电脑进行放映机的操作或设定。

### • 先进的防尘保护


防尘控制罩装在每个 R、G 和 B DMD 芯片和分光棱镜之间。它用来阻挡空气中的灰尘和油烟, 防止其进入与 DMD 表面接触, 从而引起操作故障。

## 1-2. 包装箱内有哪些物件?


确认包装箱内下列各项物件是否齐全。

### 1-2-1. 放映机

放映机



电源线止动器




维修服务门钥匙 x 2




管理员钥匙 x 2




重要信息




控制电缆 (6m x 1)



电源线



冷水机固定架



冷水机维护钥匙



冷水机软管 (2m x 2, 5m x 2)




## 1. 包装箱内有哪些物件? 以及放映机各部位名称

---

### 1-2-2. 冷水机 (NP-17CU01+)


□ 冷水机 (NP-17CU01+)



.....  
**提示** 当您没有收到以上描述的物件或者其中一些有损坏时, 请联系您的经销商/分销商。  
物件与手册中的图形略微有些不同, 但实际使用时没有任何问题。  
.....

## 1-3. 放映机各部位名称

### 1-3-1. 放映机正面



#### 1. LIGHT 状态指示灯

显示光源的状态。光源亮灯时亮灯，灭灯时灭灯 (请参阅第 59 页)。

#### 2. SYSTEM 状态指示灯

显示放映机状态的指示灯。放映机正常运作时，这些灯会显示/闪烁绿光或橙光。当发生错误时，这些灯会显示/闪烁红光。当发生错误时，请检查 LCD 显示屏上显示的内容。(请参阅第 59 页)

#### 3. 总电源开关

当正提供交流电时，把总电源开关切换至开位置 (I)，然后您的放映机便进入待机状态。

#### 4. 交流电输入

连接至 AC 电源线。AC 电源线不是附属品。关于 AC 电源线，请咨询您的经销商/分销商。

#### 5. 电源线止动器

用来防止电源插头从放映机掉出来。

#### 6. 管理员开关

通过垂直插入管理员钥匙并将其转到水平方向，可以正常操作放映机。此时，无法拔下管理员钥匙。除非插入管理员钥匙，否则放映机将无法工作。

#### 7. 控制面板

在控制面板上可进行放映机电源的开关、标题的选择以及投射画面的各种调整。(请参阅第 20 页)

#### 8. 连接终端

用于连接各种图像信号缆线。(请参阅第 19 页)

通过安装可选信号输入板，您可扩展信号输入终端。

有关另售的选配制品的更多信息，请咨询您的经销商/分销商。

## 1. 包装箱内有哪些物件? 以及放映机各部位名称

### 9. 入气口

用于冷却放映机内部的入气口。请不要将其盖上。

### 10. 遥控联锁接口 (放映机的正面内侧)


本机为安全使用激光的端子。从外部控制本机的激光照射时使用。请咨询您的经销商/分销商。

### 11. 镜头 (可选)

图像从镜头投射。要求您的经销商/分销商安装或更换镜头。

**注** 当放映机正在运作时，不要盖上入气口和出风口。通风不良会导致内部温度升高，并有可能引起火灾或机器故障。

## 1-3-2. 放映机的背部



### 1. 入气口

用于冷却放映机内部的入气口。请不要将其盖上。

### 2. 蜂鸣器 (放映机的背面内侧)

当电源启动或发生故障时，蜂鸣器即鸣叫。

### 3. 软管连接端口 (输入)

使用冷水机的软管，连接到冷水机的连接端口 (输出)。请求分销商/经销商安装或拆卸软管。

### 4. 出风口


用来散发放映机内热气的出风口。请不要将其盖上。

### 5. 软管连接端口 (输出)

使用冷水机的软管，连接到冷水机的连接端口 (输入)。请求分销商/经销商安装或拆卸软管。

**注** 当放映机正在运作时，不要盖上入气口和出风口。通风不良会导致内部温度升高，并有可能引起火灾或机器故障。

### 1-3-3. 放映机的底部




#### 1. 手柄 (4 处)

用于移动放映机的手柄。

#### 2. 水平调节器 (在四个位置)

通常安装时, 您可在 4 个位置调节放映机的倾斜度。

### 1-3-4. 冷水机 (NP-17CU01+)



**1. 软管连接端口 (输入)**

使用冷水机的软管, 连接到放映机的连接端口 (输出)。请求分销商/经销商安装或拆卸软管。

**2. 软管连接端口 (输出)**

使用冷水机的软管, 连接到放映机的连接端口 (输入)。请求分销商/经销商安装或拆卸软管。

**3. 出风口**

出风口用于排出冷水机内部的热量。请勿遮盖。

**4. 锁孔**

**5. 紧急停止开关 (交流电源开关)**

如果放映机或冷水机在运转时发生故障, 或者如果发生紧急情况 (人员进入激光照射范围、地震、火灾等), 通过转动开关, 您可以立即停止冷水机 (紧急停止状态)。在紧急停止状态下, 放映机切换到待机状态。

**6. 温度显示指示器**

显示冷水机温度。

**7. 状态指示器**

显示冷水机的操作状态和错误状态。

**8. 交流电源线孔**

交流电源线将从该孔穿过。它将在冷水机内进行连接。

产品不包含交流电源线, 因此应请求经销商/分销商安装或拆卸交流电源线。

**注** 电源线最小线径为 14 AWG。

**9. 控制端口 (RJ-45)**

连接控制电缆, 以从放映机监视冷水机的状态。

**10. 入气口**

吸入外部空气, 以防止冷水机内部过热。请勿堵塞。

**11. 空气过滤网**

使用真空吸尘器定期清洁空气过滤器。

**12. 液体供应端口**

补充冷却液。


**13. 冷却液液位仪**

允许您检查冷却液的液位。

**14. 排放端口 (内部)**

排放冷却液。

### 1-3-5. 连接终端



#### 1. 维修服务终端 (REMOTE) (立体声迷你插孔)

此终端仅在维修服务时使用。

#### 2. 以太网端口 (LAN) (RJ-45)

连接图像信号服务器或通过网络从 PC 控制放映机时使用此端口。请使用市售的以太网缆线 (10/100/1000 Base-T) 连接放映机和 PC。

#### 3. USB 端口 (USB) (A 型)

维护放映机时使用此端口。

#### 4. PC 控制终端 (RS-232) (D-Sub 9P)

通过 RS-232C 从电脑操作本放映机或者维修服务人员进行放映机的设定时使用此终端。请使用市售的 RS-232C 直缆线连接放映机和 PC。

#### 5. 3D 终端 (3D) (D-Sub 15P)

连接 3D 影像系统至放映机时使用此终端。(请参阅第 77 页)

#### 6. 外部控制终端 (GP I/O) (D-Sub 37P)

外部控制放映机或连接 3D 影像系统至放映机时使用此终端。(请参阅第 72 页)

#### 7. 插槽


用于图像媒体模块 (IMB)。有关选配制品的安装, 请咨询您的经销商/分销商。有关 IMB 的详情, 请参阅 IMB 使用说明书。

#### 8. 冷水机控制端口 (RJ45)

连接控制电缆, 以监视冷水机的状态, 并从放映机打开/关闭冷水机。

## 1. 包装箱内有哪些物件? 以及放映机各部位名称

### 1-3-6. 控制面板



#### 1. 液晶屏幕

液晶显示屏显示放映机运作的菜单和设定值。

#### 2. ▲/▼/◀/▶ (上/下/左/右) 键

显示菜单的同时，按这些键选择菜单。

#### 3. MENU 键

按此键显示各种设置和调整的菜单。(请参阅第 45 页)

#### 4. ENTER 键

按此键选择菜单项目。

#### 5. EXIT 键

按此键返回至前一个菜单项目。

#### 6. KEY LOCK 键

按此键锁定 (KEY LOCK) 控制面板上的按键。当 KEY LOCK 开启时，控制面板上的按键全部无效。

当 KEY LOCK 关闭时按住 KEY LOCK 键一秒或更长时间，锁定按键。

当 KEY LOCK 开启时按住 KEY LOCK 键一秒或更长时间，按键解除锁定。(请参阅第 36 页)

**注** 默认情况下，若在待机状态下 30 秒内没有发生任何控制面板的按键操作，KEY LOCK 便会自动开启。(请参阅第 36 页)

#### 7. ⏻ POWER 键

按此键三秒以上打开或关闭 (待机) 放映机。(请参阅第 58 页)

为了启动本放映机，请开启放映机的总电源开关，从而把放映机设置为待机状态。(请参阅第 29 页)

#### 8. DOUSER 键

按此键打开和关闭遮光板。(请参阅第 58 页)

#### 9. ☉ LIGHT ON/OFF 键

在放映机开启状态下，按此键五秒或更长时间打开或关闭光源。(请参阅第 37 页)

#### 10. LIGHT 键

按此键显示光源调整菜单。(请参阅第 35 页)

### 11. IMB 键 (今后打算要更新)

当在放映机上安装了媒体模块时, 此键可操作。  
按此键显示媒体模块的操作菜单。

### 12. 播放/暂停键 (今后打算要更新)

当在放映机上安装了媒体模块时, 此键可操作。  
按此键播放或暂停图像内容。

### 13. 停止键 (今后打算要更新)

当在放映机上安装了媒体模块时, 此键可操作。  
按此键停止播放图像内容。

### 14. 预置键

按预置键选择分配至各个键的标题 (输入信号)。对本放映机来说, 最多可登录 100 个标题 (输入信号), 并且再从已登录的标题中选择任意 16 个分配至预置键。关于标题的登录及变更, 请咨询销售店。  
预置键上的指示灯显示其分配的标题或选择状态。(请参阅第 57 页)

- .....
- 提示** 欲选择分配到某一预置键的标题, 请使用下列步骤。
- 欲选择分配到“预置键 1”至“预置键 8”中其一的标题  
按预置键 (键 <1> 至 <8>) 的数字相对应的按键。
    - 按 <1> 键选择“预置键 1”。
    - 按 <8> 键选择“预置键 8”。
  - 欲选择分配到“预置键 9”至“预置键 16”中其一的标题  
按下 UP 键的同时按预置键 (键 <1> 至 <8>)。
    - 按下 UP 键的同时按 <1> 键选择“预置键 9”。
    - 按下 UP 键的同时按 <8> 键选择“预置键 16”。
- .....

---

---

# 2.

## 安装和连接

---

---

### 2-1. 安装和连接步骤

按以下步骤安装放映机：

- **步骤 1**

安装屏幕和放映机和冷水机。(联系您的经销商进行安装)

- **步骤 2**

连接电源线到放映机。(请参阅第 23 页)

- **步骤 3**

连接缆线到图像输入终端。(请参阅第 27 页)

连接缆线到各种控制终端。(请参阅第 27 页)

## 2-2. 连接电源线

本放映机附带电源线。请使用符合您使用放映机所在国家的标准以及电源电压的电源线。对于选购电源线，请咨询您的经销商。

### 警告：

连接之前仔细阅读本章节中描述的内容并按照正确步骤连接配线。不恰当的处理可能会因火灾或电击导致死亡、重伤或者其他人身伤害。

### 注意：

- 连接电源线之前，请确认放映机的总电源开关已关闭。在关掉交流电源的状态下进行连接。
- 务必使本设备接地，以确保安全。请使用符合您使用放映机所在国家的标准以及电源电压的电源线 (第 69 页)，并且总要保持本设备接地。若设备未接地，可能会引起电击。
- 当电源线插头连接至 AC IN 和电源插座时，插头要一直保持稳固插入状态。若电源线插头与电源插座之间的连接松脱，插头区域可能会产生热，从而导致灼伤或事故。

### 注意：

- 本设备设计为在电源线接地的情况下使用。如果电源线未接地，则可能导致触电。请确保将电源线直接连接至墙壁插座并妥善接地。不要使用 2 芯插头转换器适配器。

### 注


- 放映机主体附近安装电源插座，以使通过断开 AC 电源线便可切断电源。
- 当插入或拔出 AC 电源线时，确保总电源开关被推至 [O] 位置。否则，可能会造成放映机的损坏。
- 请勿使用三相电源。否则，可能引起机器故障。

## 2. 安装和连接

---

### 1 连接 AC 电源线。

将 AC 电源线连接至放映机。



### 2 将电源插头连接至电源插座。

这便完成了 AC 电源线的连接。

## 使用随机附带的电源线止动器

为了防止电源线从放映机的 AC IN 意外移除，安装随机附带的电源线止动器以夹紧电源线。


### ⚠ 注意：

- 为了防止电源线松动，确保在使用电源线止动器固定电源线之前将电源线的管脚完全插入本放映机的 AC IN 端子。电源线的不紧密接触可能会引起火灾或电击。
- 请勿捆扎电源线。否则，可能会造成发热或引起火灾。

- 注**
- 请勿将电源线与其他导线夹到一起。否则，可能会产生噪音，对信号线造成不利的影晌。
  - 小心不要插反绑带。一旦安装了绑带，便无法从插槽移除。


## 安装电源线止动器

**1** 将电源线止动器的绑带末端插入终端面板上 AC IN 旁边的插槽。




**2** 用电源线止动器夹紧电源线。

推线夹使电源线锁定。



**3** 将线夹滑至电源线的线柄。




这便完成了电源线止动器的安装。


## 2. 安装和连接

### 从电源线止动器移除电源线

- 1 推电源线止动器的线夹，使其未夹紧电源线。



- 2 推电源线线夹，使其打开足够宽以拉出电源线。



#### 注意

切断电源及投射中切断 AC 电源时，主体暂时可能会高温。使用时请注意。

## 2-3. 连接图像输入终端


可以与各个板一起使用的视频输入端口，如下所示。有关连接视频输入端口与外部装置的详情，请参阅 IMB 或信号输入板的使用说明书。

NP-90MS02	HDMI 输入端口	x 1
	3G SDI 输入端口	x 2

## 2-4. 连接各种控制终端

就控制来讲，您的放映机有 PC 控制终端和以太网端口 (RJ-45) 等端口。

- PC 控制终端 (RS-232)-----当从 PC 上以串联方式控制放映机时，用此终端。
- LAN 端口 (LAN) -----当从 PC 上以局域网连接的方式控制放映机时，用此端口。
- 冷水机控制端口-----使用此端口通过 LAN 连接从放映机控制冷水机。



---

---

# 3.

## 图像投射 (基本操作)

---

---

### 3-1. 投射图像的步骤

- **步骤 1**

启动放映机电源。(请参阅第 29 页)

- **步骤 2**

选择输入信号的标题。(请参阅第 31 页)

- **步骤 3**

调整投射画面位置和尺寸。(请参阅第 32 页)

- **步骤 4**

关闭放映机电源。(请参阅第 38 页)

## 3-2. 启动放映机

- 准备：**
- 连接电源线到放映机（请参阅第 23 页）和冷水机。
  - 提供放映机和冷水机的交流电。

- 注**
- 当提供或切断放映机的交流电时，关闭放映机的总电源开关。  
在总电源开关开启状态下提供或切断交流电，将会损坏放映机。
  - 打开和关闭本放映机均涉及到两步操作：“总电源开关”和“POWER 键”。
  - 启动电源。(请参阅本页)
- [1] 打开本放映机的“总电源开关”。  
这样放映机就被设定为待机状态。
- [2] 若 KEY LOCK 处于开启状态，按 KEY LOCK 键一秒或更长时间。  
KEY LOCK 关闭，控制面板上的键变得可操作。
- [3] 按 POWER 键三秒或更长时间。  
放映机和冷水机启动。
- 关闭电源。(请参阅第 38 页)

[1] 按 POWER 键三秒或更长时间。  
这样放映机就被设定为待机状态。

[2] 关闭本放映机的“总电源开关”。  
放映机和冷水机关闭。

### 1 移除镜头盖。


### 2 将紧急停止开关（交流电源开关）打开。

### 3 垂直插入管理员钥匙并将其转到水平方向。

无法再按下管理员钥匙。除非插入管理员钥匙，否则放映机将无法工作。

### 4 开启放映机一侧的总电源开关。


放映机上的蜂鸣器将鸣叫。POWER 键指示灯将闪烁绿光，并且 SYSTEM 状态指示灯将亮起橙光（待机状态）。默认情况下，若在待机状态下 30 秒内没有发生任何控制面板的按键操作，KEY LOCK 便会自动开启。当 KEY LOCK 开启时，控制面板上的按键全部无效。（请参阅第 36 页）



### 3. 图像投射 (基本操作)



#### 5 若 KEY LOCK 处于开启状态, 按 KEY LOCK 键一秒或更长时间。

KEY LOCK 变为关闭状态。KEY LOCK 键指示灯熄灭, 且控制面板上的键变得可操作。(请参阅第 36 页)



#### 6 按放映机控制面板上的 POWER 键三秒或更长时间。

放映机启动。



当放映机完成启动时, POWER 键、DOUSER 键、LIGHT ON/OFF 键和预置键 (键 <1> 至 <8>) 的状态变化如下:


POWER 键	亮绿光
DOUSER 键	初始设定: 熄灭 (遮光板关闭)
LIGHT ON/OFF 键	初始设定: 闪烁绿光 (光源熄灭)
键 <1> 至 <8>	最后选择的预置键亮绿光

#### 7 按控制面板上的 LIGHT ON/OFF 键3秒或更长时间。

光源开启, 约 15 秒后屏幕发光。LIGHT ON/OFF 键指示灯以 2 的循环闪烁 (并在 90 秒后变为持续绿光)。

LIGHT ON/OFF 键指示灯以 2 的循环闪烁 (并在 90 秒后变为持续绿光)。

直到屏幕发光 (DOUSER 键指示灯亮绿光) 前, 遮光板一直关闭。当遮光板打开时, DOUSER 键指示灯熄灭。



#### 注

- 放映机打开时, 一定要从镜头上移除镜头盖及玻璃保护盖。否则, 镜头盖及玻璃保护盖会由于内部积温而变形。
- 在以下情况下, 即使按 POWER 键, 也不能开启放映机的电源。
  - 当内部异常高温时。保护功能会阻止电源开启。等一段时间 (直到放映机内部降温) 再开启电源。
  - 当接通电源后光源未亮起、SYSTEM 状态指示灯闪烁红色时。您的放映机可能发生故障。检查液晶屏幕上显示的错误信息并联系您的经销商/分销商进行指导。
- 注意开启电源后图像有时可能会闪烁直到光源稳定下来 (5 至 10 分钟)。这是由于光源的特点造成的, 与放映机无关。

### 3-3. 选择输入信号标题

此放映机可用控制面板上的预置键选择预登录标题 (输入信号) (可达 16 个标题)。向您的经销商/分销商咨询登录和改变标题的详细信息。这部分解释了选择登录标题的步骤。

**1 开启连在放映机上的图像装置的电源。**

**2 按 MENU 键。**

**3 按 LEFT/RIGHT 键在液晶屏幕上显示 “Title Select” (标题选择)。**

每按一下 LEFT/RIGHT 键, 会循环显示 “Title Select” (标题选择) ↔ “Configuration” (配置) ↔ “(Title Setup)” (标题设置) ↔ “Information” (信息)。



**4 按 DOWN 键。**

显示输入信号标题。

- 做了错误选择时, 按 UP 键会返回到前一个菜单。



**5 按 LEFT/RIGHT 键在液晶屏幕上显示 “Title of Signal to be Projected” (要投射的信号标题)。**

**6 按 ENTER 键。**

选择要投射的信号标题。

- 液晶上的 (\*) 标记指示这是当前选择项。




## 3-4. 调整投射画面的位置和尺寸

### 3-4-1. 显示测试图

**1** 按 MENU 键, 或者从预置键 (<1> 至 <8> 键) 选择测试图。

如果您预存测试图至预置键 (<1> 至 <8> 键), 根据 “3-3. 选择输入信号标题” (请参阅第 31 页) 选择测试图。




**2** 按 LEFT/RIGHT 键, 在液晶屏上显示 “Title Select” (标题选择)。



**3** 按 DOWN 键。

显示输入信号标题。



**4** 按 LEFT/RIGHT 键, 在液晶屏上显示 “TEST Pattern” (测试图)。

**5** 按 DOWN 键。

液晶屏进入测试图选择模式, 您可在此选择测试图。



**6** 按 LEFT/RIGHT 键。

切换显示在液晶屏上的测试图名。

**7** 在液晶屏上显示投射的测试图名，接着按 ENTER 键。

显示测试图。




若要取消测试图显示，请选择要投射的信号标题或选择“OFF”测试图。

**3-4-2. 调整投射画面的位置 (镜头移动)****1** 按 MENU 键。**2** 按 LEFT/RIGHT 键，在液晶屏上显示“Configuration” (配置)。**3** 按 DOWN 键。**4** 按 LEFT/RIGHT 键，在液晶屏上显示“Lens Control” (镜头控制)。**5** 按 DOWN 键。

显示调整投射画面位置的屏幕 (“Lens Position” (镜头位置))。

**6** 按 UP/DOWN/LEFT/RIGHT 键。

投射画面的位置沿着所选方向移动。

**7** 完成调整后按 EXIT 键。

显示画面将返回至上一级菜单 (显示“Lens Control” (镜头控制) 的画面)。

### 3. 图像投射 (基本操作)

#### 3-4-3. 调整投射画面的尺寸 (变焦) 和聚焦

- 1 按 MENU 键。
- 2 按 LEFT/RIGHT 键，在液晶屏上显示“Configuration” (配置)。
- 3 按 DOWN 键。
- 4 按 LEFT/RIGHT 键，在液晶屏上显示“Lens Control” (镜头控制)。
- 5 按 DOWN 键。

显示调整投射画面位置的屏幕 (“Lens Position” (镜头位置))。



- 6 按 ENTER 键。

显示调整投射画面尺寸和聚焦的屏幕。


按 ENTER 键，在“Lens Position” (镜头位置) 和“Focus Zoom” (聚焦变焦) 调整之间切换显示。




- 7 调整投射画面的尺寸和聚焦。

按 UP/DOWN 键调整聚焦。

按 LEFT/RIGHT 键调整尺寸。



聚焦  
(UP/DOWN 键)



变焦  
(LEFT/RIGHT 键)

- 8 完成调整后按 EXIT 键。


显示画面将返回至上一级菜单 (显示“Lens Control” (镜头控制) 的画面)。

### 3-4-4. 调整投射画面的亮度 (光源输出)

**注** 如果由于室内温度变高导致放映机内部温度升高，光源输出可能会自动降低。这称作“过热保护模式 (调低光源功率)”。当本放映机处于过热保护模式时，图像亮度会略微下降。欲消除过热保护模式，请调整光源输出。有关详情，请联系您的经销商/分销商。


#### 1 按 LIGHT 键。

显示调整光源输出的屏幕。



#### 2 按 LEFT/RIGHT 键调整光源输出。

设定的调整值得到应用。



### 3. 图像投射 (基本操作)

## 3-5. 防止误操作

为防止出现误操作，可以锁定 (KEY LOCK) 控制面板上的按键。当 KEY LOCK 开启时，控制面板上的按键全部无效。若要操作这些按键，必须将 KEY LOCK 设为关。


**注**

- 在下列情况下，KEY LOCK 自动开启：
  - 当接通了交流电源，且打开放映机的总电源开关后，放映机进入待机状态时。
  - 当使用 POWER 键关闭电源后，放映机进入待机状态时。
- 当放映机进入待机状态时，KEY LOCK 开启的计时取决于在调整菜单中设置的“Auto Key Lock” (自动按键锁定)。
  - 当 Auto Key Lock (自动按键锁定) 启用时，如果在待机状态的 30 秒钟内无任何控制面板的按键操作，KEY LOCK 会自动开启。即使在 KEY LOCK 关闭后，如果 30 秒钟内无任何控制面板的按键操作，KEY LOCK 也会自动开启。
  - 当 Auto Key Lock (自动按键锁定) 禁用时，如果放映机进入待机状态，KEY LOCK 会自动开启；但在关闭 KEY LOCK 后保持关状态。

### 3-5-1. KEY LOCK 设置

- 按控制面板上的 KEY LOCK 键一秒或更长时间。**

KEY LOCK 变为有效。KEY LOCK 键指示灯亮橙色。KEY LOCK 为有效的状态下按下控制面板上的按键时，将显示“Panel is Locked. (KEY LOCK)”，按键不起作用。(请参阅第 41 页)



### 3-5-2. 关闭 KEY LOCK

- 当 KEY LOCK 开启时，按 KEY LOCK 键一秒或更长时间。**

KEY LOCK 变为关闭状态。KEY LOCK 键指示灯熄灭。

## 3-6. 在放映机开启状态下开关光源

**注** 执行下列操作时，控制面板上的指示灯闪烁。(请参阅第 57 页)


- 当关闭光源时  
LIGHT ON/OFF 键指示灯闪烁绿光。当 LIGHT ON/OFF 键指示灯正闪烁时，无法打开光源。

若您在 POWER 键指示灯和 LIGHT ON/OFF 键指示灯正闪烁时操作 POWER 键或 LIGHT ON/OFF 键，LCD 屏幕显示下列警告画面。当剩余时间达到 0 时，POWER 键或 LIGHT ON/OFF 键变得可操作。

```
*Light not
available now!
left 83 sec
* < OK > *
```

### 3-6-1. 关光源

- 按住控制面板上的 LIGHT ON/OFF 键三秒或更长时间。



### 3-6-2. 开光源

- 按住控制面板上的 LIGHT ON/OFF 键三秒或更长时间。



## 3-7. 关闭放映机

### ❶ 按住放映机控制面板上的 POWER 键三秒或更长时间。

光源关闭，POWER 键指示灯闪烁绿光，STATUS 指示灯闪烁橙色 (冷却状态)。

冷却时风扇会继续转动，冷却剩余时间显示在液晶屏上。冷却时间为 90 秒。

冷却结束时，POWER 键指示灯熄灭，且 STATUS 指示灯亮橙色 (待机状态)。默认情况下，若在待机状态下 30 秒内没有发生任何控制面板的按键操作，KEY LOCK 便会自动开启。当 KEY LOCK 开启时，控制面板上的按键全部无效。(请参阅第 36 页)




### ❷ 等到放映机进入待机状态时，关闭放映机的总电源开关。

冷水机主电源关闭。

POWER 键指示灯熄灭并且总电源也关闭。

**3** 将激光管理员开关返回到 OFF 位置，然后拔下激光管理员钥匙。



**4** 关闭紧急停止开关（交流电源开关）。

**5** 关闭放映机和冷水机的交流电源。

**注** 在下列情况下，不要关掉总电源开关或断开交流电源。否则，将损坏放映机。

- 正在投射图像时
- 关掉电源后，风扇还在转动时

# 4.


## 使用菜单

### 4-1. 调整菜单的基本操作

若要调整放映机，在放映机控制面板液晶屏幕上显示菜单。

#### 4-1-1. 屏幕显示

菜单显示屏幕包括菜单显示区 (上方两行) 和设置项显示区 (下方两行)。




下面描述了菜单显示屏幕上符号的意思。

		表明有一个更高级别的菜单。 按 UP 键返回上一级菜单。
		表明有一个相同级别的选择项或菜单。 按 LEFT/RIGHT 键显示其他选择项或菜单。
		表明有一个更低级别的菜单。 按 DOWN 键显示下一级菜单。
		表明有更高或更低级别的设置项。 按 UP 键返回上一级菜单。 按 DOWN 键显示下一级设置项。

不显示菜单时，通常显示以下屏幕。


### 待机时

放映机处于待机状态时 (总电源开关开启)，显示如下。




### 打开电源时

打开电源时，显示如下。




### 关闭电源时

按控制面板上的 POWER 键 3 秒以上，放映机主体便开始冷却。冷却结束后，放映机主体将变为待机状态。冷却时，将如下显示冷却所剩时间。



### 按键锁定功能开启状态下按下按键时

按键锁定功能开启状态下按下控制面板上的按键时，显示如下。此时，按键无效。



## 4. 使用菜单

### 4-1-2. 操作菜单

准备：启动放映机。(请参阅第 29 页)

#### 1 按放映机控制面板上的 MENU 键。

菜单显示在液晶屏幕上。



#### 2 按 LEFT/RIGHT 键直到显示 “Information” (信息)。

每按一下 LEFT/RIGHT 键，会循环显示 “Title Select” (标题选择) ↔ “Configuration” (配置) ↔ “(Title Setup)” (标题设置) ↔ “Information” (信息)。




#### 3 按 DOWN 键。

显示 “Information” (信息) 中的子菜单 “Light Output” (光源输出)。

可以按 ENTER 键代替 DOWN 键选择此菜单项。

要返回到前一状态，按 UP 键或 EXIT 键。



#### 4 按 LEFT/RIGHT 键选择子菜单 “Version” (版本)。

每按一下 LEFT/RIGHT 键，会循环显示 “Light Output” (光源输出) ↔ “Lens Type” (镜头类型) ↔ “Preset Button” (预置键) ↔ “Usage” (使用) ↔ “Error Code” (错误编码) ↔ “Version” (版本) ↔ “IP Address” (IP 地址) ↔ “Setup Date” (设置日期) ↔ “Option Status” (选配件状态)。




#### 5 按 DOWN 键。

显示另一低于 “Version” (版本) 级别的子菜单 “System” (系统)。




**6 按 DOWN 键。**

显示另一低于“System”（系统）级别的子菜单“Model”（型号）。

**7 按 LEFT/RIGHT 键选择子菜单“Release Package”（发布包）。**

每按一下 LEFT/RIGHT 键，会循环显示“Model”（型号）↔“Serial No.”（序列号）↔“Release Package”（发布包）↔“Kernel”（内核）↔“U-Boot”↔“System Files”（系统文件）↔“Cinema Firmware”（Cinema 固件）↔“Cinema Data”（Cinema 数据）↔“ICP Firmware”（ICP 固件）↔“ICP ConfigFile”（ICP 配置文件）↔“FMT FPGA”↔“Slave BIOS”（闪光灯 BIOS）↔“Slave Firmware”（闪光灯固件）↔“Opt MCU”↔“Secure Processor”（安全处理器）↔“Lens”（镜头）↔“Laser Driver”（激光驱动器），并显示每一版本信息。


**8 按 UP 键若干次。**

每按一次 UP 键，显示会返回到上一级别的菜单。

## 4. 使用菜单

### 4-1-3. 如何输入字母数字式字符

为指定期间的注册文件写至 USB 存储器等项输入字母数字式字符。(请参阅第 62 页)  
通过按放映机控制面板上的数字键便可输入字符。



通过按下表中所示的各键，可输入字符。

- 输入期间若要删除字符，请按 DOWN 键。

#### [输入示例]

以输入“XGA”为例，用以下步骤：

- (1) 按三次“8”键。  
V → W → X
- (2) 按 RIGHT 键。
- (3) 按“3”键。  
XG
- (4) 按 RIGHT 键。
- (5) 按“1”键。  
XGA

键	输入的字符
1	A → B → C → 1 → a → b → c → ! → ↑
2	D → E → F → 2 → d → e → f → “ → ↑
3	G → H → I → 3 → g → h → i → # → ↑
4	J → K → L → 4 → j → k → l → \$ → ↑
5	M → N → O → 5 → m → n → o → % → ↑
6	P → Q → R → 6 → p → q → r → & → ↑
7	S → T → U → 7 → s → t → u → ' → ↑
8	V → W → X → 8 → v → w → x → ( → ↑
LIGHT	Y → Z → / → 9 → y → z → ? → ) → ↑
IMB	* → , → . → 0 → ; → : → + → - → ↑

## 4-2. 调整菜单表格

括号里的菜单是我们维修服务人员会用到的。一般不用这些菜单。

主菜单	子菜单	说明	参考页	
Title Select (标题选择)	“Title Memory Name” (标题记忆名)	选择投射信号的标题。	47	
	TEST Pattern (测试图)	选择投射测试图。	47	
Configuration (配置)	Light Setup (光源设置)	Adjust (调整)	调整光源亮度。	48
	Lens Control (镜头控制)	Lens Position (镜头位置)	调整投射画面的位置。	48
		Focus Zoom (聚焦变焦)	调整投射画面的尺寸和焦距。	48
	Reset (重置)	(FactoryDefault (出厂默认))	将设置返回到其出厂默认值。在仅预置键和标题、仅局域网设置和所有设置之间选择。	-
		Filter Cleaning (过滤网清洁)	初始化空气过滤网的使用时间(用于确定过滤网清洁时间)。	49
		(Fan Usage (风扇使用时间))	初始化风扇的使用时间。	-
		(Light Usage (光源使用时间))	初始化光源的使用时间。	-
		(Phosphor (磷光体))	初始化磷光体的使用时间。	-
		(Diffuser (扩散器))	初始化扩散器的使用时间。	-
		(Chiller (冷水机))	初始化冷水机的使用时间。	-
		(Chiller Fan (冷水机风扇))	初始化风扇的使用时间。	-
		(Douser Count (遮光板计数))	重置已使用遮光板的次数。	-
	(Setup (设置))	Douser Setup (遮光板设置)	设定遮光板开/关状态。	-
		Panel Key Lock (面板按键锁定)	锁定放映机控制面板上的按键,使其无法操作。	-
		Auto Key Lock (自动按键锁定)	启用或禁用自动按键锁定功能。	-
		3D Connector (3D 接口)	设定 3D 影像系统的信号输入终端(3D 终端或 GPI/O 终端)。 设定用于 3D 视频系统的视频输入端口。	-
		Off Timer (关机计时器)	设定时间,直到本放映机电源自动关闭。	-
Message (消息)		设定时间,以显示说明光源更换周期、空气过滤网更换周期以及空气过滤网清洁周期的消息。	-	
Silent Mode (静默模式)		选择是否使用状态指示灯、蜂鸣器、控制面板上的指示灯以及背光。	-	

## 4. 使用菜单

Configuration (配置)	Installation (安装)(注)	(Option Slot (可选插槽))	配置在插槽中安装的设备 (仅当放映机处于待机模式时)。	-	
		(Orientation (方位))	设定投射方式和冷却风扇运行模式。	-	
		Lens Type (镜头类型)(注)	设定本放映机随附的镜头的类型 (支持或不支持镜头记忆功能)。	49	
		Lens Calibrate (镜头校正) (注)	执行支持镜头记忆功能的镜头上的校正 (仅限已开启放映机电源时)。	49	
		Lens Center (镜头中心) (注)	把镜头移动位置移动到镜头中心 (仅限已开启放映机电源时)。	49	
		(Baudrate (波特率))	设定 PC 控制接口 (RS-232) 的数据传输速度 (bps)。	-	
		(Date/Time (日期/时间))	设定放映机上的日期和时间。	-	
		(Fan Speed Mode (风扇速度模式))	设定冷却风扇运行模式。	-	
		(Service Adj. (维修调整))	(仅限放映机处于待机模式时) 映影调整或镜头支架调整 (焦距平衡的调整) 时使用。	-	
		(LD Calibrate (光模块校正))	当更换了光模块时, 执行光模块的校正 (仅限已开启放映机电源时)。	-	
	(Memory (记忆))	Light (光源)	所选的光源记忆的内容 (光源输出功率值) 可用当前设定值覆盖。	-	
Lens (镜头)		所选的镜头记忆的内容可用当前设定值覆盖。	-		
(Title Setup (标题设置))	Preset Button (预置键)	Preset Button 1-16 (预置键 1-16)	设定分配到预置键 (<1> 至 <8> 键) 的标题。	50	
Information (信息)	Light Output (光源输出)		显示光源输出设置。	50	
	Lens Type (镜头类型)		显示镜头类型设置。	50	
	Preset Button (预置键)	Preset Button 1-16 (预置键 1-16)	显示分配到预置键 (<1> 至 <8> 键) 的标题。	51	
	Usage (使用)		显示与放映机使用时间相关的信息。	51	
	Error Code (错误编码)		显示当前出现的错误。	51	
	Version (版本)	System (系统)		显示放映机型号以及有关放映机的各版本信息。	52
		IMB (图像媒体模块)		显示媒体模块 (IMB) 的厂商名和版本信息。	52
	IP Address (IP 地址)	System (系统)		显示放映机的 IP 地址。	52
	Setup Date (设置日期)		显示放映机设置的日期 (保修期的开始日期)。	53	
	Option Status (选配件状态)		显示安装在插槽中的设备与放映机的链接状态。	53	

## 4-3. 标题选择

### 4-3-1. 标题选择 (标题记忆)

选择要投射的信号标题。

您可登录达 100 个标题。您也可将登录标题分配到放映机控制面板上的预置键 (<1> 至 <8> 键)，并可使用这些键直接调用这些标题。

向您的经销商/分销商咨询登录和改变标题的详细信息。



← 用星号 (\*) 显示当前选择项。

← 选择要投射的标题。

### 4-3-2. 测试图

选择要投射的测试图。



← 用星号 (\*) 显示当前选择项。

← 选择要投射的测试图。

OFF (关), Alignment (线规图), Cross Hatch (十字口),  
Convergence (会聚), Red (红), Green (绿), Blue (蓝), White  
(白), Black (黑), White 50% [IRE] (白 50% [IRE]), H-Ramp (水平  
斜坡), Logo (标识)

## 4. 使用菜单


### 4-4. 配置

请咨询您的经销商/分销商进行设置。

#### 4-4-1. 光源设置

##### Adjust (调整)

调整光源输出 (亮度)。



← 当光源额定输出为 100% 时显示当前输出功率值 (%)。

#### 4-4-2. 镜头控制

调整投射画面的位置、尺寸和焦距。

按 ENTER 键，在“Lens Position” (镜头位置) 和“Focus Zoom” (聚焦变焦) 调整之间切换显示。按 EXIT 键以返回上一级菜单。

##### Lens Position (镜头位置)

调整投射画面的位置。

投射画面随着您按 UP/DOWN/LEFT/RIGHT 键的选定方向移动。



##### Focus Zoom (聚焦变焦)

调整投射画面的尺寸 (Zoom) 和焦距 (Focus)。

按 UP/DOWN 键调整聚焦。

按 LEFT/RIGHT 键调整投射画面的尺寸。




### 4-4-3. 重置

#### Filter Cleaning (过滤网清洁)

重置空气过滤网使用时间 (用于确定过滤网清洁时间)。

[1] 按 ENTER 键, 将出现确认画面。

[2] 选择确认画面中的“Yes”(是), 然后按 ENTER 键重置过滤网使用时间。




← 按 ENTER 键显示确认画面。

### 4-4-4. 安装

#### Lens Type (镜头类型)

设定本放映机随附的镜头的类型 (支持或不支持镜头记忆功能)。此菜单在放映机主体注册为 Advanced User (高级用户) 以上权限时方能使用。



← 用星号 (\*) 显示当前选择项。


← 显示设置。

Without Sensor (不带传感器)	使用不支持镜头记忆功能的镜头部件时选择(默认值)。
With Sensor (带传感器)	使用支持镜头记忆功能的镜头部件时选择。

#### Lens Calibrate (镜头校正)

执行支持镜头记忆功能的镜头上的校正。一旦您安装了支持镜头记忆功能的镜头, 总会执行校正。此菜单在放映机主体通电后, 注册为 Advanced User (高级用户) 以上权限时方能使用。


**注** 如果镜头类型设定成“Without Sensor”(不带传感器), 此项不能使用。



← 按 ENTER 键执行校正。

#### Lens Center (镜头中心)

将镜头移动移至中心位置。视各镜头安装条件的不同, 中心位置可能会有稍微变动。此菜单在放映机主体通电后, 注册为 Advanced User (高级用户) 以上权限时方能使用。



← 按 ENTER 键执行移动。

## 4. 使用菜单

### 4-5. 标题设置


设定分配到预置键 (<1> 至 <8> 键) 的标题 (多达 16 个标题)。  
请咨询您的经销商/分销商进行设置。

### 4-6. 信息

显示光源使用小时、版本信息和错误编码。


#### 4-6-1. 光源输出

显示光源的输出设定值(%)。



#### 4-6-2. 镜头类型

显示当前镜头类型设置。从“Configuration” (配置) — “Installation” (安装) 中的“Lens Type” (镜头类型) 配置镜头类型设置 (请参阅第 48 页)。



Without Sensor (不带传感器)	使用不支持镜头记忆功能的镜头部件。
With Sensor (带传感器)	使用支持镜头记忆功能的镜头部件。

### 4-6-3. 预置键


设定分配给放映机控制面板上的预置键 (<1> 至 <8> 键) 的标题。



**提示** 欲选择分配至“预置键 9”至“预置键 16”中其一的标题，请在按下 UP 键的同时按预置键。例如，欲选择分配至“预置键 9”的标题，请在按下 UP 键的同时按 <1> 键。

### 4-6-4. 使用


显示与放映机使用情况相关的信息，如放映机、光源、空气过滤网和风扇的使用时间以及有关光源更换周期的信息。



Projector (放映机)	显示放映机的使用时间。 上面一行显示包括待机模式的使用时间，下面一行则显示不包括待机模式的使用时间。
Light (光源)	显示光源的使用时间。
Light Strike (光源打开次数)	显示光源的打开次数。
Phosphor (磷光体)	显示磷光体的使用时间，并且显示的数值是使用时间余量 (近似值)。
Diffuser (扩散器)	显示扩散器的使用时间，并且显示的数值是使用时间余量 (近似值)。
Chiller (冷水机)	显示冷水机的使用时间，并且显示的数值是使用时间余量 (近似值)。
Chiller Fan (冷水机风扇)	显示风扇的使用时间。
Filter Cleaning (过滤网清洁)	显示空气过滤网的使用时间。
Fan Usage (风扇)	显示风扇的使用时间。
Douser Count (遮光板计数)	显示遮光板的使用次数。

### 4-6-5. 错误编码

显示发生错误时的错误编码。



当发生多个错误时，您可按 LEFT/RIGHT 键分别显示相关信息。

## 4. 使用菜单

### 4-6-6. 版本

显示有关放映机和 IMB 的版本信息。

#### System (系统)

显示放映机的版本信息。




显示项目如下所示：

- Model (型号)
- Serial No. (序列号)
- Release Package (发布包)
- Kernel (内核)
- U-Boot
- System Files (系统文件)
- Cinema Firmware (Cinema 固件)
- Cinema Data (Cinema 数据)
- ICP Firmware (ICP 固件)
- ICP ConfigFile (ICP 配置文件)
- FMT FPGA
- Slave BIOS (闪光灯 BIOS)
- Slave Firmware (闪光灯固件)
- Opt MCU
- Secure Processor (安全处理器)
- Lens (镜头)
- Laser Driver (激光驱动器)

#### IMB (图像媒体模块)

显示媒体模块 (IMB) 的厂商名和版本信息。当放映机处于待机模式时，厂商名和版本信息显示“---”。



### 4-6-7. IP 地址

显示设定在放映机上的 IP 地址。



System (系统)	显示放映机的 IP 地址设定 (系统)。
-------------	----------------------

#### 4-6-8. 设置日期

显示放映机设置的日期 (保修期的开始日期)。



← 显示放映机设置的日期 (保修期的开始日期)。

#### 4-6-9. 选配件状态

显示安装在本放映机上插槽中的设备的链接状态。当放映机处于待机状态或无法确认连接的设备时，设备名称以 () 显示。



← 显示插槽中设备的链接状态。

- NP-90MS: NP-90MS02
- <厂商名> IMB: 媒体模块
- No Board: 没有安装设备

---

---

# 5.

## 维护您的放映机

---

---

**注** 请委托您的经销商进行放映机内部的清洁。

### 5-1. 清洁机箱

进行放映机维护之前，一定要确认放映机和冷水机已关闭并且电源插头已从电力插座拔出。

- 用无细毛的干软布擦拭。  
当机箱过脏时，将布在水稀释过的中性洗涤剂中沾湿，拧干后擦拭机箱，然后再用干布擦一遍。  
当您使用带化学物质的抹灰布时，要依照其附上的手册操作。
- 不要使用如稀释剂或苯的溶剂，否则外壳涂层可能会变差或剥落。
- 在通风口除尘时，用吸尘器上带刷子的适配器吸掉尘土。决不能用无适配器的吸尘器直接接触或在清洁时用喷嘴适配器。
- 定期清洁通风口。如果在那积聚尘土，可能导致内部温度升高，会引发功能故障。时间间隔按放置放映机的地点而定，一般为 100 个小时。
- 不要刮伤或用硬物撞击机箱，以免损伤机箱。否则会刮伤放映机。
- 关于清洁机箱内部，请咨询您的经销商/分销商。

**注** 不要把杀虫剂或别的挥发性液体溅在机箱、镜头或屏幕上。也不要让别的橡皮或塑料物体长时间接触机箱，否则外壳涂层可能会变差或剥落。

## 5-2. 清洁镜头

用和清洁摄影机镜头相同的方式清洁镜头 (使用市售的摄影机风筒或镜头清洁纸), 并且清洁时要当心, 勿擦伤镜头。

# 6.

## 附录

### 6-1. 故障排除


要求维修前，请再检查一下连接、设置和操作。如果不能更正问题，请联系您的经销商/分销商请求指导或维修。

#### 6-1-1. 常见问题和检查项目

问题	检查以下项目
不能开机	检查是否为放映机和冷水机提供了交流电源。
	确定总电源开关开启。
	检查“Panel Key Lock”（面板按键锁定）设置是否有效，如果“Panel Key Lock”（面板按键锁定）有效，那么放映机主机上的按键就被锁定无法使用。
	放映机内部温度是不是过高？内部温度过高时，保护功能会阻止启动放映机。等一段时间再启动。
	是否在海拔约为 1600 米或更高的高地上使用本放映机？在高地上使用本放映机时，需要配置冷却风扇设置。请联系您的经销商/分销商要求指导。
是否插入管理员钥匙？除非插入管理员钥匙，否则放映机将无法工作。	
不出图像	查看是否已选连接输入。
	查看缆线是否正确连接到输入终端。
	查看遮光板是否关闭。
	查看是否所有设置都进行了适当调整。
图像变形	查看放映机的角度设置是否正确。
图像不清晰	确保镜头正确对焦。
	查看屏幕和放映机是否以合适的角度安装。
	投射距离可能比调焦范围更大。
	查看镜头和别的部件上面是否有结露。如果在较冷的地方放置后再放在温暖的地方开启放映机，镜头和别的内部光学部件可能会产生结露。这种情况下，请等几分钟直到结露消失。
视频图像干扰	检查连接到放映机的信号缆线是否断开。
STATUS 指示灯闪烁红色	您的放映机可能有问题。请联系您的经销商/分销商要求指导。
显示错误编码	请联系您的经销商/分销商要求指导。

## 6-2. 指示灯显示清单

当控制面板上的按键或放映机背面的 STATUS 指示灯亮起或闪烁时，请参见以下说明。本放映机还有蜂鸣器的警告功能。



### 6-2-1. 预置键

指示灯状态	放映机状态	注
熄灭	无标题分配到此键。	-
持续点亮	标题分配到此键。	-
绿色	此标题被选中。	-
白色	未选中标题。	-

### 6-2-2. KEY LOCK 键

指示灯状态	放映机状态	注
熄灭	按键锁定关闭。	-
持续点亮	按键锁定开启。	-

## 6. 附录

### 6-2-3. POWER 键

指示灯状态		放映机状态	注
熄灭		放映机电源已关闭。	-
闪烁	橙色	放映机软件正在启动时	稍等片刻。
	绿色 (1 的循环) (注 1)	正准备打开电源/冷却风扇正在旋转 (关闭电源后至进入待机模式之前的状态)。	稍等片刻。
	绿色 (2 的循环) (注 2)	电源无法关闭的状态 (开启光源后的瞬间)。	稍等片刻。 (最长约 90 秒)
	绿色 (3 的循环) (注 3)	已激活睡眠计时器时	-
持续点亮	绿色	放映机已启动。	-
	橙色	放映机处于待机状态。	-

(注 1) 重复 0.5 秒亮 → 0.5 秒灭。

(注 2) 重复 0.5 秒亮 → 1.5 秒灭。

(注 3) 重复 2.5 秒亮 → 0.5 秒灭。

### 6-2-4. DOUSER 键


指示灯状态		放映机状态	注
持续点亮	绿色	遮光板已关闭。	-
熄灭		遮光板已打开。	-

### 6-2-5. LIGHT ON/OFF 键

指示灯状态		放映机状态	注
熄灭		光源熄灭。	-
持续点亮	绿色	光源点亮。	-
闪烁	绿色 (2 的循环)(注 1)	无法执行开关光源 (光源点亮 / 熄灭后的瞬间)。	稍等片刻。 (最长约 90 秒)

(注 1) 重复 0.5 秒亮 → 1.5 秒灭。

## 6-2-6. STATUS 指示灯



## SYSTEM 状态指示灯

指示灯状态		放映机状态	注
熄灭		总电源关闭。	-
闪烁	绿色	放映机正准备启动。 遮光板关闭。 光源已关。	稍等片刻。
	橙色	放映机正在冷却中。	稍等片刻。
	红色 (带蜂鸣器)	安全问题, 错误。	液晶屏幕中显示有一条错误信息。 检查错误的内容。
	红色 (不带蜂鸣器)	特定条件下可能出现的图像投射问题。	
持续点亮	绿色	放映机已启动。	-
	橙色	放映机待机。	-
	红色	不影响投射级别的错误。	液晶屏幕中显示有一条错误信息。 检查错误的内容。

## LIGHT 状态指示灯

指示灯状态	放映机状态	注
熄灭	光源已关。	-
持续点亮	光源已开。	-

## 6-3. 使用 HTTP 浏览器进行操作

### 6-3-1. 概述

使用 HTTP 服务器功能允许从网络浏览器上来控制放映机。请一定要用网络浏览器“Microsoft Internet Explorer 4.x”或其更高版本。

此装置使用“JavaScript”和“Cookies”，而且浏览器应该设置为接受这些功能。设置方法依据浏览器的版本而定。请参考软件提供的帮助文件和其他信息。

**注**

依据您网络设置的不同，显示或键的反应可能会变慢，操作可能不被接受。

遇此情况，请咨询您的网络管理员。

如果快速的重复按键，放映机可能不会反应。遇此情况，请稍等片刻后再重复按一下。

可通过在 URL 输入栏指定

`http://<放映机的 IP 地址>/index.html`

访问 HTTP 服务器功能。

### 6-3-2. 使用前的准备

连接网络，设置放映机，确定着手进行浏览器操作前完成这些项的设置。

依据代理服务器类型和设置方法的不同，可能无法进行使用代理服务器的浏览器操作。虽然代理服务器会是一个影响因素，但是依据高速缓冲存储器效率的不同，实际设定好的项可能显示不出来，浏览器上设定的内容可能反映不到操作上。建议除非必要，否则不要使用代理服务器。

### 6-3-3. 通过浏览器使用操作地址

当通过浏览器操作放映机时，输入地址或 URL 栏的实际地址可以直接使用主机名，可以是与网络管理员在域名服务器上登记的放映机 IP 地址对应的主机名，或者是与所用电脑的“HOSTS”文件中设定的放映机 IP 地址对应的主机名。


#### (例 1) 当放映机主机名设定为“pj.nec.co.jp”时

`http://pj.nec.co.jp/index.html` 被指定为访问 HTTP 服务器功能的地址或 URL 输入栏。

#### (例 2) 当放映机的 IP 地址为“192.168.10.10”时

`http://192.168.10.10/index.html` 被指定为访问 HTTP 服务器功能的地址或 URL 输入栏。

## 6-3-4. HTTP 服务器的结构



Power (电源)		控制放映机的电源。 ON (开): 启动电源。 OFF (关): 关闭电源。
Light (光源)		光源点亮/熄灭。 ON (亮): 光源点亮。 OFF (灭): 光源熄灭。
Title List (标题清单)		显示放映机中设置的清单 (如输入端口、屏幕类型和标题)。 若点击, 标题会变更。
Basic Control (基本控制)		显示基本控制项目。
Lens (镜头)		控制镜头操作。
	Shift (移动)	▲: 向上移动投射屏幕。 ▼: 向下移动投射屏幕。 ◀: 向左移动投射屏幕。 ▶: 向右移动投射屏幕。 ■: 停止移动。 再点击一次相同的键也可停止移动。
	Zoom (变焦)	▲: 放大镜头。 ▼: 缩小镜头。 ■: 停止变焦。 再点击一次相同的键也可停止变焦。
	Focus (聚焦)	▲: 调大焦距。 ▼: 调小焦距。 ■: 停止调焦。 再点击一次相同的键也可停止调焦。
Mute (静音)	Picture (图片)	点击一下, 遮光板关闭, 投射图片也会消失。再点击一次, 图片又会被投射。
Projector Status (放映机状态)		显示放映机的状态。 • Light Usage (光源使用时间): 显示光源使用小时。 • Light Power (光源功率): 显示光源输出 (%)。 • Light Status (光源状态): 显示光源的状态 (ON: 点亮/OFF: 熄灭)。 • Error Status (错误状态): 显示放映机内发生的错误状态。 • Refresh (更新): 更新下列条件的显示。
Light Memory (光源记忆)	Entry (输入)	在存储器中保存当前的光源输出值。
	Delete (删除)	从 Light Memory (光源记忆) 中删除列表中所选的记忆。
	Copy (复制)	复制列表中所选的记忆。
	Paste (粘贴)	将复制的记忆保存/重写至列表中所选的记忆。
	Test (测试)	测试在列表中所选记忆的调整值。

## 6-4. 日志文件的写入 (Save Information)

可将主体中保存的日志文件写至连接主体 USB 端口的 USB 存储器。欲执行日志文件的写入，请按以下步骤进行。

### 1 将 USB 存储器连接至主体的 USB 端口。

USB 存储器被识别后，请等待直到进入可使用状态 (5 秒以上)。有关详情，请参阅 USB 存储器的使用指南。

### 2 同时按下 UP 键和 ENTER 键。

显示“Save Info.”画面。

```

*** Save Info. ***
  Date Filter
  ◀ Today ▶
*****

```

**提示** 若在操作期间按下 EXIT 键，操作将停止并且显示画面返回至常规画面。

### 3 按下 LEFT/RIGHT 键，并选择日志文件的写入周期。

可选择的项目如下所示。

Today (今天)	写入今天的日志文件。
7days (7 天)	写入今天至过去 7 天内的日志文件。
30days (30 天)	写入今天至过去 30 天内的日志文件。
2years (2 年)	写入今天至过去 2 年内的日志文件。
Manual (手动)	写入指定周期的日志文件。

### 4 按 ENTER 键。

当选择了“Today”、“7days”、“30days”或“2years”时，则显示日志文件的写入周期。


```

*** Save Info. ***
2016/03/11 Fri
2016/03/18 Fri
◀ Execute ▶

```

← 显示日志文件的写入周期。

当选择了“Manual”时，指定日志文件的写入周期。有关数字的输入方法，请参阅“4-1-3. 如何输入字母数字式字符”（请参阅第 44 页）。如按 ENTER 键，则进入以下画面。



- 5** 确认日志文件的写入周期后，按下 LEFT/RIGHT 键选择“Execute”，并按 ENTER 键。指定周期的日志文件将写入至 USB 设备。写入完成后，将显示以下画面。



**提示** 如选择“Cancel”并按 ENTER 键，日志文件的写入将中止并且显示画面返回至常规画面。

- 6** 按 ENTER 键。

显示画面返回至常规画面。



- 7** 从主体的 USB 端口移除 USB 存储器。

## 6. 附录

---

### 6-4-1. 日志文件的名称

已写入的日志文件，以下列的文件名进行保存。


(型号)\_(序列号)\_YYMMDDHHmm.txt

(型号)	显示放映机的型号 (“+” 部分除外)。
(序列号)	显示放映机的序列号。
YYMMDDHHmm	显示写入时的日期 / 时间。 YY: 年 (后 2 位数) MM: 月 (2 位数) DD: 日 (2 位数) HH: 小时 (2 位数) mm: 分钟 (2 位数)

例如，2016 年 11 月 10 日 14 点 05 分写入 NC1700L+ 的日志文件后，将以 “NC1700L\_abcd1234\_1611101405.txt” 文件名进行保存。


## 6-5. 外形图

### 6-5-1. 放映机



单位: mm

6-5-2. 冷水机 (NP-17CU01+)



单位: mm

## 6-6. 规格

### 6-6-1. 放映机

型号	NP-NC1700L+
投影方法	3 芯片 DLP Cinema® 方法 0.69 英寸 DC2K 芯片
面板分辨率	2048 x 1080
光源类型	红色、蓝色：激光二极管 绿色：蓝色激光二极管 + 磷光体
屏幕尺寸	最大 17 m @ 14ft-L / 屏幕增益 1.8 (依据设置条件而定)
对比度	DCI 指定彩色显示状态下为 1600:1
镜头调整功能	电动镜头移动 (垂直 / 水平)、电动变焦、电动聚焦、遮光板
信号输入端口	出厂时：闲置 (用于安装选配件) (注 1)
外部控制	RS-232C (D-sub 9 针) x 1 GPIO 端口 (D-sub 37 针) x 1 维修服务终端 (立体声迷你插孔) x 1 3D CTL (D-sub 15 针) x 1 USB (A 型) x 1 联锁端口 x 1 以太网端口 (G-bit RJ-45) x 1 冷水机控制端口 (RJ-45) x 1
电源电压	200 至 240 V, 50/60 Hz 单相
输入电流	10.7A (最大值) (200V)
功耗	2140 瓦 (最大值) (200V) (注 2)
冷却方法	冷却空气系统和使用冷水机的冷却液系统
噪音级别	低于 55 dB
安装	方位：桌面 / 正投, 桌面 / 背投
净重	68.5 kg (不包括镜头)
尺寸	700 mm (宽) x 930 mm (深) x 326 mm (高) (不包括突出部分, 但包括支脚。)
环境	操作温度：10 至 35°C 操作湿度：10 至 85% (非结露) 存储温度：-10 至 50°C 存储湿度：10 至 85% (非结露) 操作高度：0 至 3000 米 (1600 米至 3000 米：“Fan Speed Mode” (风扇速度模式) 设定成 “High Altitude” (高海拔))

(注 1) 该设备出厂时，视频输入插槽处于闲置状态。通过安装另售的可选板，可以增加输入端口。

(注 2) 该值为典型值。

\* 注意这些规格和设计的变更不做另行通知。

## 6. 附录

### 6-6-2. 冷水机

型号名称	NP-17CU01+
交流电源电压	200 至 240 V, 50 Hz, 220 至 240 V, 60 Hz 单相
输入电流	9.2A (50Hz) / 10.3A (60Hz)
最大功耗	161 瓦 (50Hz) / 2000 瓦 (60Hz)
净重	108kg (不包括冷却剂重量)
尺寸	700 mm (宽) x 650 mm (深) x 575 mm (高) (不包含突出部分, 如支脚。)
环境	操作温度: 10 至 35°C 操作湿度: 10 至 85% (非结露) 存储温度: -10 至 50°C 存储湿度: 10 至 85% (非结露) 操作高度: 0 至 3000 米

\* 注意, 这些规格和设计可能随时更改, 恕不提前通知。

#### 注意

1. 该装置应放置在普通大众触及不到的地方。
2. 该装置可供 8 岁及以上儿童、身体、感官或心理能力不健全以及缺乏经验或知识的人员使用, 前提是他们获得了关于如何安全使用该装置的监管和指导并了解相关的危险。
3. 儿童不得玩弄该装置。在没有监管的情况下, 不得由儿童进行清洁或用户维护。
4. 应根据各国布线法规安装该装置。
5. 对于全极断开开关, 如果所有极点接触间隔至少为 3 mm, 则应以固定布线方式进行连接。
6. 如果电源线受损, 必须由生产商、其服务代理商或具有同等资质的人员进行更换, 以免发生危险。
7. 该装置不适合身体、感官或心理能力不健全或者缺乏经验和知识的人员 (包括儿童) 使用, 除非由负责其安全的人员为其提供了关于该装置使用方法的监管或指导。
8. 应对儿童进行监管以确保他们不玩弄该装置。
9. 在没有监管的情况下, 不得由儿童进行清洁或用户维护。
10. 维修期间和更换零件时, 应断开装置的电源。
11. 清洁或维护前, 应断开电源。
12. 该装置仅供室内使用。
13. 该装置旨在由专业或经过培训的用户使用。

## 6-7. 电源线


**注** 对于选购电源线，请咨询您的经销商。

### 电源线电气规格

本放映机配备了用以连接 AC 电源线的 IEC 60320 C19 接口。确保连接放映机内置接口与总交流电源的 AC 电源线具有当前性能，如下所示。



电源电压	放映机输入电流	电源线电流容量
AC 200-240V	10.7A (MAX)	250V 16A 或更高

### 电源线的类型



使用的插头、线以及连接器必须符合您安装所在国家的安全要求，如下表所示。


### 中国

插头	线	连接器
GB2099 	RVV 300/500 	GB17465.1 

## 6. 附录

### 连接器


电源线的连接器的尺寸如下所示：



## 6-8. 针分配和终端功能

### 6-8-1. PC CONTROL 接口 (RS-232) (D-Sub 9 针)

这是一个用 PC 来控制放映机的 RS-232C 接口。这是把放映机当作 DCE (数据通讯设备) 来操作, 所以连接到 PC 时要使用直缆线。




针编号	RS-232C 信号名	同 RS-232C 的功能	放映机接口操作
1	CD	载波检测	未使用 (N.C.)
2	RXD	接收数据	外部设备数据传输
3	TXD	传输数据	外部设备数据接收
4	DTR	数据终端准备 (注)	连接 6 个针
5	GND	信号接地	信号接地
6	DSR	数据设置准备 (注)	连接 4 个针
7	RTS	传输请求	SYSTEM (系统): Hi-Z (未使用) CINEMA (影院): Hi-Z (使用)
8	CTS	可传输	SYSTEM (系统): 固定 -6.5 V (未使用) CINEMA (影院): $\pm 10.5$ V (依据通讯状态使用)
9	RI	响铃指示灯	未使用 (N.C.)

(注) 通讯时不要使用 DTR 和 DSR 信号。

## 6. 附录

### 6-8-2. 外部控制接口 (GP I/O) (D-Sub 37 针)

使用一个外部控制接口 (GPIO: 通用输入输出端口), 则可以用外部装置控制放映机, 也可以从放映机控制外部装置。通过光电耦合器把每个针从放映机内部线路中进行电分离。8 个端口输入和 8 个端口输出可用。关于如何使用和操作, 请联系您的经销商/分销商。




阴极接口针视图

针编号	信号名	I/O	针编号	信号名	I/O
1	GPIN1+ (3D L/R 输入参考 +)	IN	20	GPIN1- (3D L/R 输入参考 -)	IN
2	GPIN2+ (3D L/R 显示参考 +)	IN	21	GPIN2- (3D L/R 显示参考 -)	IN
3	GPIN3+ (系统保留)	IN	22	GPIN3- (系统保留)	IN
4	GPIN4+ (系统保留)	IN	23	GPIN4- (系统保留)	IN
5	EXT_GPIN1+ (控制和标题选择 +)	IN	24	EXT_GPIN1- (控制和标题选择 -)	IN
6	EXT_GPIN2+ (控制和标题选择 +)	IN	25	EXT_GPIN2- (控制和标题选择 -)	IN
7	EXT_GPIN3+ (控制和标题选择 +)	IN	26	EXT_GPIN3- (控制和标题选择 -)	IN
8	EXT_GPIN4+ (控制和标题选择 +)	IN	27	EXT_GPIN4- (控制和标题选择 -)	IN
9	GPOUT1+ (外部 3D L/R 输出参考 +)	OUT	28	GPOUT1- (外部 3D L/R 输出参考 -)	OUT
10	GPOUT2+ (系统保留)	OUT	29	GPOUT2- (系统保留)	OUT
11	GPOUT3+ (系统保留)	OUT	30	GPOUT3- (系统保留)	OUT
12	GPOUT4+ (内部 3D L/R 输出参考 +)	OUT	31	GPOUT4- (内部 3D L/R 输出参考 -)	OUT
13	EXT_GPOUT1+ (放映机准备/忙碌 +)	OUT	32	EXT_GPOUT1- (放映机准备/忙碌 -)	OUT
14	EXT_GPOUT2+ (放映机错误状态 +)	OUT	33	EXT_GPOUT2- (放映机错误状态 -)	OUT
15	EXT_GPOUT3+ (IMB 播放/结束状态 +)	OUT	34	EXT_GPOUT3- (IMB 播放/结束状态 -)	OUT
16	EXT_GPOUT4+ (放映机波动信号 +)	OUT	35	EXT_GPOUT4- (放映机波动信号 -)	OUT
17	NC (未连接)	-	36	NC (未连接)	-
18	GND	PWR	37	GND	PWR
19	GND	PWR	-	-	-

EXT\_GPIN1 - EXT\_GPIN4: 可通过输入信号 (高/低) 的组合从外部控制放映机。(放映机电源/开关光源/影像消音/标题选择)

EXT\_GPOUT1 - EXT\_GPOUT4: 上表中的功能为默认设定值。您可以更改分配的功能。

## 输入接口



### • 使用 GPIO 控制

瞬间“ON”脉冲支持放映机的控制。保持“ON”状态至少 500 ms 可激活“ON”脉冲，而激活“ON”脉冲之前需保持“OFF”状态至少 500 ms。(请参阅第 74 页)

下面是通过使用 GPIO 端口来控制放映机的功能清单。

针编号	光电耦合器 ON / OFF				功能
1-20	ON/OFF				3D L/R 定时信号输入开 / 关
2-21	ON/OFF				3D L/R 显示定时信号输入开 / 关
3-22	-				系统保留 (内部使用)
4-23	-				系统保留 (内部使用)
5-24	8-27	7-26	6-25	5-24	依据输入终端的组合应用下列功能。
6-25	OFF	OFF	OFF	ON	电源开
7-26	OFF	OFF	ON	OFF	电源关
8-27	OFF	OFF	ON	ON	光源开
	OFF	ON	OFF	OFF	光源关
	OFF	ON	OFF	ON	图像遮光板开
	OFF	ON	ON	OFF	图像遮光板关
	OFF	ON	ON	ON	系统保留 (内部使用)
	ON	OFF	OFF	OFF	选择登录到预置键 1 的标题
	ON	OFF	OFF	ON	选择登录到预置键 2 的标题
	ON	OFF	ON	OFF	选择登录到预置键 3 的标题
ON	OFF	ON	ON	选择登录到预置键 4 的标题	
ON	ON	OFF	OFF	选择登录到预置键 5 的标题	
ON	ON	OFF	ON	选择登录到预置键 6 的标题	
ON	ON	ON	OFF	选择登录到预置键 7 的标题	
ON	ON	ON	ON	选择登录到预置键 8 的标题	

消解图像的实例：当 6-25 和 8-27 为 OFF 状态时，对 5-24 和 7-26 输入开启。


选择预置键 2 的实例：当 6-25 和 7-26 为 OFF 状态时，对 5-24 和 8-27 输入开启。

#### 注


- 当放映机处理光源冷却、转换标题等其他任务时，将会取消 GPIO 端口的操作命令。
- 将所有未使用的针设定为“OFF”。
- 通过持续输入“ON”脉冲约 200 ms 执行操作命令。

• GPIO 控制的时序图


选择预置键的实例




开启图像遮光板 (Douser) 的实例




## 光源开的实例



## 关闭电源的实例



## 输出接口




### • 使用 GPIO 控制

您可以将 GPIO 控制用于放映机的健康检查和错误检查。同样，您可将此输出用作触发器，以控制外部设备。下列功能出厂默认分配至针编号 13-32、14-33、15-34 和 16-35 (EXT\_GPOUT1 - EXT\_GPOUT4)。您可以更改分配的功能。

针编号	光电耦合器 ON / OFF	功能
9-28	ON/OFF	外部 3D L/R 定时信号输出开 / 关
10-29	-	系统保留 (内部使用)
11-30	-	系统保留 (内部使用)
12-31	ON/OFF	内部 3D L/R 定时信号输出开 / 关
13-32	ON/OFF	GPIO 控制状态检查 ON: GPIO 控制 (输入) 无效。 OFF: 可获得 GPIO 控制 (输入)。
14-33	ON/OFF	错误检查 ON: 错误 OFF: 无错误
15-34	ON/OFF	IMB 状态检查 ON: 内容正在播放 OFF: 内容停止 / 暂停播放
16-35	ON/OFF	健康检查 (波动) 正常运行时 ON 和 OFF 交替输出。

### 6-8-3. 3D 接口 (D-sub 15 针)

用来将 3D 影像系统连接至放映机。



阴极接口针视图

针编号	信号名	I/O	功能
1	+12V	PWR	提供电源 (+12V) 至 3D 影像系统
2	GNDC	GND	接地
3	GNDC	GND	接地
4	RS232_RX	IN	从 3D 影像系统进行数据传输 (1200 波特、8 位、无奇偶)
5	RS232_TX	OUT	数据传输至 3D 影像系统 (1200 波特、8 位、无奇偶)
6	CONN_3D_MODE+	OUT	3D 模式状态 (+) (连接至放映机内部光电耦合器的输出晶体管的集电极)
7	CONN_SYNC+	OUT	3D L/R 开关定时信号 (+) (连接至放映机内部光电耦合器的输出晶体管的集电极)
8	3D_INPUT_REFERENCE+	IN	3D L/R 定时信号 (+) (连接至放映机内部光电耦合器的输入二极管的阳极)
9	+12V	PWR	提供电源 (+12V) 至 3D 影像系统
10	3D_INPUT_REFERENCE -	IN	3D L/R 定时信号 (-) (连接至放映机内部光电耦合器的输入二极管的阴极)
11	3D_DISPLAY_REFERENCE+	IN	3D L/R 显示定时信号 (+) (连接至放映机内部光电耦合器的输入二极管的阳极)
12	3D_DISPLAY_REFERENCE -	IN	3D L/R 显示定时信号 (-) (连接至放映机内部光电耦合器的输入二极管的阴极)
13	CONN_3D_MODE -	OUT	3D 模式状态 (-) (连接至放映机内部光电耦合器的输出晶体管的发射极)
14	CONN_SYNC -	OUT	3D L/R 开关定时信号 (-) (连接至放映机内部光电耦合器的输出晶体管的发射极)
15	N/C	-	未使用

## 6-9. 相关产品清单

产品名	镜头记忆支持	型号	
镜头	Zoom lens 1.63 to 2.03	–	NP-9LS16Z1
	Zoom lens 2.03 to 2.72	–	NP-9LS20Z1
	Zoom lens 4.07 to 6.34	–	NP-9LS40Z
	Zoom lens 1.2 to 1.72	○	NP-9LS12ZM1
	Zoom lens 1.33 to 2.1	○	NP-9LS13ZM1
	Zoom lens 1.62 to 2.7	○	NP-9LS16ZM1
	Zoom lens 2.09 to 3.9	○	NP-9LS20ZM1
	Zoom lens 4.07 to 6.34	○	NP-9LS40ZM1
集成媒体服务器	Integrated Media Server	NP-90MS02	

## 有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
光机引擎 (AL 或镁铝合金)	○	○	○	○	○	○
光模块	○	○	○	○	○	○
风扇组件	X	○	○	○	○	○
金属支架	○	○	○	○	○	○
塑胶支架	○	○	○	○	○	○
金属件 (铜柱, 铜环等)	X	○	○	○	○	○
温度开关	○	○	○	○	○	○
基板组件	X	○	○	○	○	○
缆线, 线材	○	○	○	○	○	○
电源插座组件	○	○	○	○	○	○

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

### 备注:

鉴于欧盟与中国对于 RoHS 的不同规定, 本放映机产品符合欧盟 RoHS 指令 (电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令), 本表中标有“X”的所有部件均为欧盟 RoHS 指令所允许例外的部件。

### 环保使用期限:



本标志中的年数, 是根据 SJ/T 11364 《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》, 适用于在中华人民共和国 (除台湾、香港和澳门外) 生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项, 且没有其他法律、规定的免责事由的情况下, 在从生产日开始的上述年限内, 产品中的有害物质不会发生外泄或突变, 使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。产品在适当地使用后予以废弃时, 希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行处理。

注) 该年限为“环保使用期限”, 不是产品的质量保证期限。附属品和产品一同包装的, 产品和附属品的环保使用期限可能不同。