
UN551S with WM-55UN-L Installation Drawing/取付寸法図



部品名称 ① 壁側金具(上) ② 壁側金具(下)
③ ディスプレイ金具(上)
④ ディスプレイ金具(下) 6 調節ピン ⑥ ストッパー ⊘ ディスプレイ