

メニュー / サブメニュー	初期値
映像	
ピクチャーモード	節電
アドバンスド映像	
アスペクト	標準
オーバースキャン	オフ
ディミング設定	ピクチャーモード設定により異なります
色温度	ピクチャーモード設定により異なります
ノイズリダクション	ピクチャーモード設定により異なります
アダプティブコントラスト	ピクチャーモード設定により異なります
ガンマ	ピクチャーモード設定により異なります
外光センサー	ピクチャーモード設定により異なります
色強調	ピクチャーモード設定により異なります
HDRモード	ピクチャーモード設定により異なります
バックライト	ピクチャーモード設定により異なります
コントラスト	ピクチャーモード設定により異なります
ビデオレベル	ピクチャーモード設定により異なります
シャープネス	ピクチャーモード設定により異なります
色の濃さ	ピクチャーモード設定により異なります
色相	ピクチャーモード設定により異なります
映像設定のリセット	しない

音声	
サウンドモード	標準
バランス	0
サラウンド	オフ
内部スピーカー	自動
デジタル出力	RAW
音声入力	HDMI1信号入力時：HDMI 1
	HDMI2信号入力時：HDMI 2
	HDMI3信号入力時：HDMI 3
	VGA信号入力時：Audio in
	AV信号入力時：AV
	Media Player使用時：Media Player（固定）
音声遅延	0
音声設定のリセット	しない

セットアップ

OSD設定	
言語選択	English
透明度	オフ
インフォメーションOSD	オン
パワーセーブ設定	
省エネルギー設定	ホーム
パワーセーブ	1分
クイックスタート	オフ
自動電源オフ	オフ
自動入力検出	オフ
HDMI設定	
CEC	
CEC	オン
自動電源オフ	有効
オーディオレシーバー	無効
EDID	設定2
ビデオレンジ	自動
HPD遅延	オフ
VGAオプション	
VGAモード	RGB
オートアジャスト	OKを押すと実行します
水平位置	オートアジャストの実行結果により異なります
垂直位置	オートアジャストの実行結果により異なります
クロック周波数	オートアジャストの実行結果により異なります
位相	オートアジャストの実行結果により異なります
水平解像度	オートアジャストの実行結果により異なります
垂直解像度	オートアジャストの実行結果により異なります
VGAオプションのリセット	しない
その他の設定	
入力名称	入力端子名と同じです
キーロック設定	オフ
IRロック設定	オフ
外部電源供給	オフ
LEDインジケータ	オン
ミュート設定	音声
画像回転	オフ
温度管理	
警告表示	オフ
シャットダウン	オフ
信号情報	入力されている映像信号により異なります
モニターインフォメーション	製品ごとに異なります
オールリセット	しない

コントロール設定

コントロールインターフェース	LAN
ネットワーク設定	
DHCP	オン
IPアドレス	XXX.XXX.XXX.XXX
サブネットマスク	XXX.XXX.XXX.XXX
デフォルトゲートウェイ	XXX.XXX.XXX.XXX
優先DNS	XXX.XXX.XXX.XXX
代替DNS	XXX.XXX.XXX.XXX
MACアドレス	製品ごとの固有値です
保存	OKを押すと実行します
モニターID	1
ネットワーク設定のリセット	しない

Media Player

USBデモモード	オフ
USBデバイスの取り外し	USBデバイス装着時に有効
警告ウィンドウ	オン

スケジュール

スリープタイマー	オフ
時刻設定	
スケジュール設定	
電源オン設定	無効
	12:00
電源オフ設定	無効
	12:00
毎日	無効
毎週	無効
月曜	無効
火曜	無効
水曜	無効
木曜	無効
金曜	無効
土曜	無効
日曜	無効