

Picture Mode Default Setting / ピクチャーモード初期設定

Picture Mode / ピクチャーモード		HDR Video HDR映像	Dynamic ダイナミック	Standard 標準	Energy Savings 節電	Conferencing 会議室	HighBright 高輝度	Custom カスタム
PICTURE 映像設定	Menu / メニュー							
	Advanced Video / アドバンスド映像							
	Dimming Setting / ディミング設定	Local Dimming / ローカルディミング	Off / オフ	Off / オフ	Local Dimming / ローカルディミング	Off / オフ	Off / オフ	Off / オフ
	Color Temperature / 色温度	Cool / クール (13000K)	Normal / 標準 (10000K)	Normal / 標準 (10000K)	Native / ネイティブ (9300K)	Warm / ウォーム (7500K)	Cool / クール (13000K)	Normal / 標準 (10000K)
	Noise Reduction / ノイズリダクション	-	Mid / 中	Off / オフ	Low / 低	Low / 低	Low / 低	Off / オフ
	Adaptive Contrast / アダプティブコントラスト	-	Mid / 中	Off / オフ	Low / 低	Off / オフ	Off / オフ	Off / オフ
	Gamma / ガンマ	2.2	2.2	Native / ネイティブ	2.2	2.4	2.2	Native / ネイティブ
	Ambient Light Sensing / 外光センサー	Off / オフ	Off / オフ	Off / オフ	Off / オフ	Off / オフ	Off / オフ	Off / オフ
	Color Enhance / 色強調	-	Vivid / ビビット	Off / オフ	Vivid / ビビット	Off / オフ	Vivid / ビビット	Off / オフ
	Backlight/Brightness / バックライト	70	90	70	70	70	100	70
	Contrast / コントラスト	50	50	50	50	50	50	50
	Video Black Level / ビデオレベル	50	50	50	50	50	50	50
	Sharpness / シャープネス	-	50	50	50	50	50	50
	Color / 色の濃さ	50	50	50	50	50	50	50
Tint / 色相	0	0	0	0	0	0	0	

Sound Mode Default Setting / サウンドモード初期設定

Sound Mode / サウンドモード		Standard 標準	Music 音楽	Movie 動画	Custom カスタム
AUDIO 音声設定	Menu / メニュー				
	Volume / 音量	15	15	15	15
	Balance / バランス	0	0	0	0
	Surround / サラウンド	Off / オフ	Off / オフ	Off / オフ	Off / オフ