



Step 1

将电脑与投影机相连。
连接随机附带的电源线。





Step 2

取下镜头盖。




Step 3

开启投影机。



或者



NOTE: 投影机的电源指示灯


闪烁橘黄灯
[待机模式]

→ 蓝灯
[电源]

在此状态下, [待机模式] 为 [正常]。
第一次使用投影机时, 您可以在开机画面之后
显示的快速菜单中选择自己喜欢使用的语言。


Step 4

选择信号源。




Step 5

调整投射影像的位置。
[镜头移动]




[变焦]

朝顺时针和逆时针方向转动变焦调节杆。




[聚焦]

使用聚焦环以获得最佳的聚焦效果。




[俯仰脚]




Step 6

关闭投影机。



或者



× 2 次

NOTE: 投影机的电源指示灯

蓝灯
[电源]



闪烁橘黄灯
[待机模式]

在此状态下, [待机模式] 为 [正常]。

