

クイックスタートガイド

NP-UM330XJL/NP-UM330WJL/
NP-UM330XiJL/NP-UM330WiJL

- この「クイックスタートガイド」では、プロジェクター（本機）の基本的な操作方法をコンピュータとの接続を例にして説明しています。詳しい説明は、NEC Projector CD-ROM内の「取扱説明書[詳細版]」をご覧ください。
- 本機を使用する前に、「取扱説明書[簡易版]」の冒頭に記載している“安全上の注意事項”を必ずお読みください。
(※ NP-UM330XJL/NP-UM330WJL/NP-UM330XiJL/NP-UM330WiJL は、日本国内向けモデルです)

ステップ1 設置する

お好みの画面サイズになるように、本機を置く位置を決めます。


☞ 取扱説明書[詳細版] 158 ページ

ステップ2 接続する

接続の前にケーブルカバーを取り外してください。☞ 取扱説明書[簡易版] 15 ページ

① コンピュータケーブルを接続する。

② 電源コードを接続する。




ステップ③ 電源を入れる

ここからはケーブルカバーを取り付けた図で説明します。

1 Ⓛボタンを押す。

- リモコンで操作する場合は、電源（入）ボタンを押します。

【本体】



【リモコン】



参考

ご購入後はじめて電源を入れたときは
LANGUAGE画面が表示されます。

（▼▲◀▶）ボタンで「日本語」を選択し、
（決定）ボタンで決定してください。




ステップ4 信号を選択する

1 入力切替ボタンを押す。


信号選択画面を表示し、自動で入力信号を検出して投写します。

- ・リモコンで操作する場合は、(コンピュータ1)ボタンを押します。

【本体】



【リモコン】



参考

●ノートブックコンピュータの画面がうまく投写できない場合

ノートブックコンピュータの外部出力(モニタ出力)設定を外部に切り替えてください。

- ・Windowsの場合はファンクションキーを使います。
[Fn]キーを押したまま(ー/[□])などの絵表示や(LCD/VGA)の表示があるファンクションキーを押すと切り替わります。しばらく(プロジェクターが認識する時間)すると投写されます。
- ・Windows 7の場合は、Windowsキーを押したまま「P」キー押すと、外部出力(モニタ出力)にすることができます。


【コンピュータメーカーとキー操作の例】

[Fn] + [F2]	MSI
[Fn] + [F3]	NEC、Panasonic、SOTEC、MITSUBISHI、Everex
[Fn] + [F4]	HP、Gateway
[Fn] + [F5]	ACER、TOSHIBA、SHARP、SOTEC
[Fn] + [F7]	SONY、IBM、Lenovo、HITACHI
[Fn] + [F8]	DELL、ASUS、EPSON、HITACHI
[Fn] + [F10]	FUJITSU

※詳しい操作は、お使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

●画面の端が切れている場合

コンピュータの画面を投写したときに、画面の端が切れていたり、映りが悪いときは、(自動調整)ボタンを押して自動調整を行ってください。



【映りが悪い画面例】




【自動調整後の画面例】


ステップ5

投写画面の位置と大きさを調整する


設置位置の調整




投写画面のフォーカス調整
【フォーカスリング】




左右の傾き微調整【チルトフット】




上下の傾き微調整【チルトフット】



投写画面の大きさ調整
【デジタルズーム機能】





投写画面の台形歪み補正【台形補正】



設置位置の調整


- ① 本体を前後左右に動かしてスクリーンの幅に合わせる。
- ② 画面を見ながら本体をわずかに回転させて、投写画面の上辺と下辺を平行にする。

△ 排気口の熱風にご注意




投写画面のフォーカス調整 【フォーカスリング】

本体の底面にあるフォーカスリングを回してピントを合わせる。




投写画面の傾き微調整【チルトフット】

- ① 左右のチルトフットを緩めてスペーサを外す。
- ② チルトフットを回して左右の傾きと上下の傾きを調整する。





投写画面の大きさの微調整【デジタルズーム機能】

- ① リモコンの(フォーカス/ズーム)ボタンを押す。デジタルズーム調整バーが表示されます。
- ② (◀/▶)ボタンを押して、投写画面の大きさを微調整する。
- ③ (決定)ボタンを押して、デジタルズーム調整バーの表示を消す。



台形歪みを調整する


- ① オンスクリーンメニューが表示されていないときに、
〔▽△〕ボタンを押す。
台形補正調整バーが表示されます。
 - ・リモコンで操作する場合は〔台形補正〕ボタンを押します。
- ② 〔▽△〕ボタンを押して、台形歪みを調整する。
 - ・リモコンで操作する場合は〔◀/▶〕ボタンで調整します。
- ③ 〔決定〕ボタンを押して、台形補正調整バーの表示を消す。



ステップ6 電源を切る

1 ① ボタンを押す。


- ・リモコンで操作する場合は、電源〔切〕ボタンを押します。



【リモコン】



電源オフ確認メッセージが表示されます。



オン状態



スタンバイ



2 ② 決定 ボタンを押す。

または、① ボタンカリモコンの電源〔切〕ボタンをもう一度押します。

ランプが消灯し、電源が切れスタンバイ状態になります。

スタンバイ状態になると、電源インジケータがオレンジ色で点灯します。また、ステータスインジケータが緑色で点灯します。(いずれもスタンバイモードが「ノーマル」に設定されているとき)

3 壁面の電源コンセントから電源プラグを抜く。

